


ICS Security Handbuch für Hirschmann Switches



**Be certain.
Belden.**

**Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit
Switch-Familie
Classic Switch Software**

Die Nennung von geschützten Warenzeichen in diesem Handbuch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

© 2015 Hirschmann Automation and Control GmbH

Handbücher sowie Software sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen, Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt für die Anfertigungen einer Sicherungskopie der Software für den eigenen Gebrauch zu Sicherungszwecken. Bei Geräten mit eingebetteter Software gilt die Endnutzer-Lizenzvereinbarung auf der mitgelieferten CD/DVD.

Die beschriebenen Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart wurden. Diese Druckschrift wurde von Hirschmann Automation and Control GmbH nach bestem Wissen erstellt. Hirschmann behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Druckschrift ohne Ankündigung zu ändern. Hirschmann gibt keine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Angaben in dieser Druckschrift.

Hirschmann haftet in keinem Fall für irgendwelche Schäden, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Nutzung der Netzkomponenten oder ihrer Betriebssoftware entstehen. Im Übrigen verweisen wir auf die im Lizenzvertrag genannten Nutzungsbedingungen.

Die jeweils neueste Version dieses Handbuches finden Sie im Internet auf den Hirschmann-Produktseiten (www.hirschmann.com).

Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Str. 45-51
72654 Neckartenzlingen
Germany
Tel.: +49 1805 141538

Inhalt

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Motivation und Ziele | 5 |
| 1.1 | Motivation | 6 |
| 1.2 | Zielsetzung | 7 |
| 1.3 | Anwendungsbereiche | 8 |
| 1.4 | Weitere Informationen | 9 |
| 2 | Beschreibung des Produktes | 11 |
| 3 | Rahmenbedingungen | 13 |
| 3.1 | Systembereitstellungsprozess | 15 |
| 3.1.1 | Anforderungsanalyse | 16 |
| 3.1.2 | Architektur | 17 |
| 3.1.3 | Implementierung | 17 |
| 3.1.4 | Test | 17 |
| 3.1.5 | Betrieb und Wartung | 18 |
| 3.1.6 | Außerdienststellung | 18 |
| 3.2 | Physikalische Rahmenbedingungen | 19 |
| 3.3 | Personelle Anforderungen | 20 |
| 3.4 | Patch-Management | 21 |
| 3.5 | (Security) Incident Handling | 22 |
| 3.6 | Schutz vor Malware | 23 |
| 3.7 | Benutzer und Rechtemanagement | 24 |
| 3.8 | Anforderungen an die Dokumentation | 25 |
| 4 | Sichere Konfiguration | 27 |
| 4.1 | Inbetriebnahme | 28 |
| 4.1.1 | Bedrohungen | 28 |
| 4.1.2 | Security Quick Check „Inbetriebnahme“ | 28 |
| 4.1.3 | Maßnahmen | 29 |
| 4.2 | Trennung von Netzen | 38 |
| 4.2.1 | Bedrohungen | 38 |
| 4.2.2 | Security Quick Check „Trennung von Netzen“ | 39 |
| 4.2.3 | Maßnahmen | 40 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.3 | Administrativer Zugriff | 56 |
| 4.3.1 | Bedrohungen | 56 |
| 4.3.2 | Security Quick Check „Administrationszugriff“ | 57 |
| 4.3.3 | Maßnahmen | 58 |
| 4.4 | Überwachung | 71 |
| 4.4.1 | Bedrohungen | 71 |
| 4.4.2 | Security Quick Check „Überwachung“ | 72 |
| 4.4.3 | Maßnahmen | 73 |
| 4.5 | Service Level Management (Netz Qualität) | 95 |
| 4.5.1 | Bedrohungen | 95 |
| 4.5.2 | Security Quick Check „Service Level Management“ | 96 |
| 4.5.3 | Maßnahmen | 97 |
| 4.6 | Updates | 113 |
| 4.6.1 | Bedrohungen | 113 |
| 4.6.2 | Security Quick Check | 114 |
| 4.6.3 | Maßnahmen | 114 |
| 4.7 | Außerbetriebnahme | 117 |
| 4.7.1 | Bedrohungen | 117 |
| 4.7.2 | Security Quick Check | 117 |
| 4.7.3 | Maßnahmen | 118 |
| 4.8 | Störung | 119 |
| 4.8.1 | Bedrohungen | 119 |
| 4.8.2 | Security Quick Check „Störung“ | 120 |
| 4.8.3 | Maßnahmen | 120 |
| A | Referenzen | 123 |
| B | Leserkritik | 124 |
| C | Weitere Unterstützung | 127 |

1 Motivation und Ziele

Dieses Dokument basiert auf einer Vorlage, die von TÜV SÜD Rail im Auftrag von Hirschmann für Hirschmann-Geräte erstellt wurde.

1.1 Motivation

Der Switch dient in der industriellen Automation und Leittechnik der Vernetzung von Leittechnik, Anlagen und Büro-IT. Diese Kommunikation wird mehr und mehr durch unsere Kunden gefordert, denn eine durchgängige Kommunikation beschleunigt die Produktion, senkt die Kosten und kann durch eine enge Verknüpfung die Geschäftsprozesse unserer Kunden unterstützen.

Cyber Attacken wie Stuxnet haben aber gezeigt, dass Anlagen der industriellen Automation und Leittechnik angreifbar sind und manipuliert werden können. Insbesondere kann die Vernetzung von industriellen Umgebungen mit der Büro IT zu Angriffen auf die Leittechnik verwendet werden. Sichern Sie deshalb diese Vernetzung und Kommunikation ab. Hierzu kann der Switch in besonderer Weise dienen.

Unabdingbar hierfür ist aber, dass die Sicherheitsanforderungen ermittelt werden, eine sichere Konzeption erstellt wird und in diese das Produkt mit einer sicheren Konfiguration des Produktes integriert wird.

1.2 Zielsetzung

Sichere Netze aufzubauen, ohne dabei durch den Hersteller der Netzprodukte unterstützt zu werden, ist kaum möglich. Dieses Handbuch ist Teil der Anstrengungen, die Hirschmann Automation and Control GmbH unternimmt, die Sicherheit seiner Produkte zu verbessern und den Planern und Anwendern bei der sicheren Konfiguration und Nutzung der Produkte zu unterstützen.

Allerdings gibt es keine universal passende Konfiguration, die in allen Situationen als sicher zu betrachten ist. Das vorliegende IT-Sicherheitshandbuch hilft dem Planer und Betreiber der für dieses Dokument relevanten Switches bei folgenden Aktionen:

- ausreichende und angemessene Sicherheitsanforderungen ermitteln,
- eine möglichst sichere Konfiguration implementieren,
- eine Integration in das Monitoring realisieren und das möglichst sichere Betreiben.

1.3 Anwendungsbereiche

Der Switch unterstützt Sie durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht reibungslosen Datenaustausch. Dies erstreckt sich über eine große Bandbreite an Branchen wie etwa den Energiesektor, in Automatisierungsbereichen oder im Bahnbereich.

Was die Bereiche eint, ist das Ziel, Endgeräte zu vernetzen. Wobei sich 2 Einsatzszenarien unterscheiden lassen. Der erste Fall ist eine Integration in ein Gesamtsystem, wie etwa in einem Umspannwerk. Der zweite Fall ist ein geschlossenes System wie es ein Anlagenbauer in sein System integriert und anschließend an den Kunden liefert. Dort wird die Anlage und somit auch der Switch in ein Gesamtsystem eingebunden.

In beiden Fällen trägt die Sicherheit des Switches zur Sicherheit des Gesamtsystems bei.

1.4 Weitere Informationen

Über neue erschienene Software-Versionen mit deren Release-Notes informiert ein Software Update Newsletter, zu dem Sie sich gesondert anmelden können.

Wenn Sie mögliche Schwachstellen oder Security-Probleme in Produkten von Hirschmann Automation and Control GmbH gefunden haben, melden Sie diese über die Belden-Security-Web-Seite oder direkt per E-Mail:

<https://www.belden.com/security>

BEL-SM-PSIRT@belden.com

Die Seite enthält Folgendes:

- ▶ “Advisories”
Berichte über Security-Schwachstellen in unseren Produkten, die aktuell nicht behoben sind.
- ▶ “Bulletins”
Berichte über Security-Schwachstellen in unseren Produkten, die behoben sind.
- ▶ “Report Security Vulnerabilities”
Ein Online-Formular, um Schwachstellen zu melden.

Die Seite enthält ebenso eine Beschreibung, wie Hirschmann Automation and Control GmbH gemeldete Schwachstellen bearbeitet.

2 Beschreibung des Produktes

Die Hirschmann™ Software bietet eine Reihe von Funktionen, die normalerweise in Backbone-Systemen von Unternehmensnetzen verwendet werden. Hierzu zählen umfassende Management-, Diagnose- und Filterfunktionen, verschiedene Redundanzverfahren, Sicherheitsmechanismen und Echtzeitanwendungen. Die in den managed Switch-Reihen MACH, MICE, Rail und OCTOPUS verwendete Software optimiert die Bandbreite, die Konfigurationsfunktionen sowie Service-Funktionen. Bei Version 9 unserer Classic Software genügt zur Konfiguration des gesamten Rings die Konfiguration eines Switches. Zudem lassen sich Konfigurationen auch offline, also ohne aktive Verbindung zum Switch, erstellen.

Switching

| | |
|----------------------------------|--|
| Layer 2 Basic (L2B) | Geeignet für RSB20, OCTOPUS. Der kostengünstige Einstieg in managed Switch-Funktionalität einschließlich Statistiken, Filter und Redundanztechnologien. Die Alternative zu unmanaged Switches. |
| Layer 2 Enhanced (L2E) | Geeignet für RS20/RS30/RS40, MS20/MS30. Basic-Ebene plus vielfältige Management-, Filter- und Diagnosefunktionen Ebenfalls unterstützt werden schnelle Redundanzverfahren, industrielle Profile sowie Sicherheitsfunktionen. Ideal für standardmäßige Industrieanwendungen. |
| Layer 2 Professional (L2P) | Geeignet für RS20/RS30/RS40, MS20/MS30, OCTOPUS, PowerMICE, RSR20/RSR30, MACH100, MACH1000, MACH4000. Erweiterte Software plus erweiterte Diagnose- und Filtereigenschaften, Sicherheitsfunktionen und Redundanzverfahren. Ein Softwarepaket für Applikationen, bei denen großer Wert auf kompromisslose Sicherheit der Produktionsanlage und maximale Verfügbarkeit gelegt wird. |

Routing

Layer 3
Enhanced
(L3E)

Geeignet für PowerMICE, MACH4000. Layer 2 Professional-Software plus zusätzliche Sicherheit, statisches Routing, Router- und Verbindungsredundanz.
Die Layer 3-Software ist für kleinere Datenetze und Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gedacht.

Layer 3
Professional
(L3P)

Geeignet für PowerMICE, MACH1040, MACH4000. Layer 3 Enhanced plus eine Vielzahl von dynamischen Routing-Protokollen, schneller Routerredundanz und verbesserter Verbindungsredundanz.

3 Rahmenbedingungen

Dieses Dokument bezieht sich bei den Software-Varianten L2E, L2P, L3E und L3P auf die Software 7.1.05.

Die zugrundeliegende Software-Version für die Variante L2B ist die Version 05.3.02.

Die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen sind relevant für spätere Software-Versionen.

Die meisten in diesem Dokument beschriebenen Funktionen sind relevant für frühere Software-Versionen

Die Produktvarianten EtherNet/IP und PROFINET haben industrieprotokoll-spezifische Voreinstellungen. Deshalb gilt dieses IT-Sicherheitshandbuch nicht für Produktvarianten, die im Produktcode EtherNet/IP oder PROFINET enthalten. Wenn Sie den Inhalt des IT-Sicherheitshandbuchs auf diese Switche anwenden, verlieren diese Switche ihre industrieprotokollspezifischen Einstellungen.

Für die Maßnahmen im Kapitel „[Sichere Konfiguration](#)“ auf Seite 27 werden folgende Dokumente für die Konfiguration herangezogen:

| Titel | Kürzel | Version |
|--|---------|------------------------|
| Referenz Handbuch Command Line Interface Industrial ETHERNET Switch RSB20, OCTOPUS OS20/OS24 Managed | CLI L2B | Release 5.3 05/2012 |
| Referenz-Handbuch Web-based Interface Industrial ETHERNET Switch RSB20, OCTOPUS OS20/OS24 Managed | GUI L2B | Release 5.3 05/2012 |
| Referenz-Handbuch Command Line Interface Industrial ETHERNET (Gigabit) Switch RS20/RS30/RS40, RSB20, MS20/MS30, OCTOPUS | CLI L2E | Release 7.1 12/2011 |
| Referenz-Handbuch GUI Graphical User Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch RS20/RS30/RS40, MS20/MS30, OCTOPUS | GUI L2E | Release 7.1 12/2011 |
| Referenz-Handbuch Command Line Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch RS20/RS30/RS40, MS20/MS30, OCTOPUS, PowerMICE, RSR20/RSR30, MACH 100, MACH 1000, MACH 4000 | CLI L2P | Release 7.1 12/2011 |

| Titel | Kürzel | Version |
|---|-----------------|------------------------|
| Referenz-Handbuch GUI Graphical User Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch RS20/RS30/RS40, MS20/MS30, OCTOPUS, Power- MICE, RSR20/RSR30, MACH 100, MACH 1000, MACH 4000 | GUI L2P | Release 7.1 12/2011 |
| Referenz-Handbuch Command Line Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch PowerMICE, MACH 1040, MACH 4000 | CLI L3E | Release 7.1 12/2011 |
| Referenz-Handbuch Command Line Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch PowerMICE, MACH 1040, MACH 4000 | CLI L3P | Release 7.1 12/2011 |
| Referenz-Handbuch GUI Graphical User Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch PowerMICE, MACH 1040, MACH 4000 | GUI L3E | Release 7.1 12/2011 |
| Referenz-Handbuch GUI Graphical User Interface Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch PowerMICE, MACH 1040, MACH 4000 | GUI L3P | Release 7.1 12/2011 |
| Anwender-Handbuch Grundkonfiguration | AHG L2P/ L3E | Release 7.1 12/2011 |
| Grundkonfiguration Industrial Ethernet (Gigabit-)Switch PowerMICE, MACH 1040, MACH 4000 | Basic L3P | Release 7.1 12/2011 |

3.1 Systembereitstellungsprozess

Betreiber von einer IT-Infrastruktur im industriellen Umfeld (im Folgenden kurz System genannt) sollten über einen Systembereitstellungsprozess (im Folgenden SBP abgekürzt) verfügen. Durch den er das System mit allen Security Anforderungen einführt, verändert und wartet. Der SBP setzt sich aus folgenden wesentlichen Phasen zusammen:

- Anforderungsanalyse
- Architektur
- Implementierung
- Test
- Betrieb und Wartung
- Außerbetriebnahme

Der Betreiber eines Systems dokumentiert den SBP mit seinen wesentlichen Phasen und Aktivitäten. Er integriert die zu beachtenden Security Aspekte. Er beschreibt die Verantwortlichkeiten (Rollen und Rechte), die dafür sorgen, dass der SBP den definierten Qualitäts- und Security Anforderungen entspricht; Beispiel: ein geeignetes Qualitätsmanagement, das auch Security adressiert.

Der Betreiber auditiert den SBP regelmäßig, führt Verbesserungen durch und verfolgt die Umsetzung der Verbesserungen. Zudem gewährleistet er, dass ausschließlich qualifiziertes Personal zur Durchführung des SBP eingesetzt wird.

Ein sogenanntes Asset (oder Configuration) Management muss etabliert sein, damit das System mit all seinen Komponenten, Softwareständen erfasst werden kann. Das Asset Management ist Basis für ein Freigabe- (Release-) und Änderungs- (Change-) Management und damit Grundlage für die Qualitätssicherung jeglicher Änderung des Systems.

3.1.1 Anforderungsanalyse

Führen Sie für das System eine ganzheitliche Bedrohungsanalyse durch, die sowohl Prozesse als auch die eingesetzten Techniken berücksichtigt.

Ausgehend vom Anwendungsfall (wie zum Beispiel Installation, Administration, Monitoring etc.) identifizieren Sie gemäß den Security Zielen zunächst alle wesentlichen Bedrohungsszenarien, die zu Risiken führen können. Berücksichtigen Sie in der Beschreibung der Anwendungsfälle auch Annahmen, die Sie über die Umgebung des Systems bzgl. der Anwendungsfälle getroffen haben. Leiten Sie gemäß den identifizierten Bedrohungsszenarien und Risiken Security Voraussetzungen und Security-Maßnahmen für das System ab (dokumentiert in einer Security-Anforderungs-Spezifikation). Achten Sie darauf, dass die aus den Security-Voraussetzungen abgeleiteten Security-Maßnahmen alle Security Voraussetzungen lückenlos abdecken.

Die Security-Anforderungs-Spezifikation ist nach einem 4-Augen-Prinzip einem Review zu unterziehen. Sie dient auch als Grundlage für die Ableitung der Tests für die Security-Maßnahmen für das System.

In Kapitel „[Sichere Konfiguration](#)“ auf [Seite 27](#) finden Sie Beispiele solcher Anwendungsfälle inklusive Bedrohungen und den Maßnahmen, die Sie für den sicheren Betrieb des Switches treffen sollen.

3.1.2 Architektur

Ein Architektur Dokument beschreibt das System mit allen seinen Komponenten und Security-Maßnahmen. Insbesondere stellt es die Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten dar. Eine Defense-in-Depth-Strategie verfolgt aufeinanderfolgende Security-Maßnahmen, sodass, wenn ein Angreifer eine Hürde genommen hat, er vor der nächsten Hürde steht. Wenn ein Angreifer eine Security-Maßnahme überwunden hat, bleibt die Security des Gesamtsystems erhalten. Beschreiben Sie das Zusammenwirken der einzelnen Security-Maßnahmen.

Zeichnen Sie ein vollständiges Bild der Security des gesamten Systems, das auch die Defense-in-Depth-Strategie erkennen lässt.

Ein Beispiel einer Defense-in-Depth-Strategie für den industriellen Einsatz finden Sie im Artikel [1] (siehe Referenzen im Anhang).

3.1.3 Implementierung

Die Implementierung der Security-Maßnahmen wird im Allgemeinen durch Projekte realisiert. Verfolgen Sie die Umsetzung der Maßnahmen daher nach einem Projektplan. Dokumentieren Sie die Umsetzung der Security-Maßnahmen.

3.1.4 Test

Weisen Sie die Wirksamkeit und Korrektheit der umgesetzten Maßnahmen durch Tests und Audits nach. Führen Sie nach einem Testplan hierzu Security-Tests und -Audits durch. Werden Lücken entdeckt, schlagen Sie Verbesserungsmaßnahmen vor, dokumentieren Sie diese, setzen Sie diese um und nachverfolgen Sie diese.

3.1.5 Betrieb und Wartung

Identifizieren Sie in der Bedrohungsanalyse auch Risiken, die sich aus Betrieb und Wartung ergeben, zum Beispiel Risiken bei ungenügend abgesicherter Fernwartung. Führen Sie insbesondere jede Änderung am System nach einem dokumentierten Änderungsverwaltungsprozess durch, der Änderungen nach einem 4-Augen-Prinzip autorisiert. Dokumentieren Sie Änderungen am System. Definieren Sie einen Security-Incident-Prozess, mit dem Sie auf Security-Vorfälle angemessen, gemäß der Kritikalität des Incidents (Vorfalls), reagieren können.

3.1.6 Außerdienststellung

Beachten Sie bei der Außerbetriebnahme eines Systems oder von Teilen des Systems ebenfalls Security-Aspekte. Löschen Sie z.B. sensitive Daten von Speichern, sodass Sie eine Wiederherstellung der Daten mit vertretbarem Aufwand ausschließen können oder zerstören Sie die Datenträger entsprechend. Bilden Sie die Außerbetriebnahme auch im Change-Management-Prozess ab, um unerwünschte Effekte auf andere Systeme auszuschließen oder zu berücksichtigen.

3.2 Physikalische Rahmenbedingungen

Achten Sie darauf, dass der physikalische Schutz des Gerätes bzw. der Anlage den Anforderungen aus der zugrunde liegenden Risikoanalyse genügen. Dieser kann sich je nach Umgebung und Bedrohungslage stark unterscheiden.

3.3 Personelle Anforderungen

IT-Sicherheit ist kein Zustand, der ausschließlich mit einem Produkt alleine hergestellt werden kann. Es ist zusätzlich auch Know-how und Erfahrung des Planers und Betreibers notwendig. Hirschmann unterstützt Sie dabei durch verschiedene Schulungsangebote und Zertifizierungsmöglichkeiten.

Sie finden das aktuelle Schulungsangebot unter:

<http://www.beldensolutions.com/de/Service/Competence-Center/Training/index.phtml>

3.4 Patch-Management

Zum Erhalten der Security im Betrieb ist es wichtig rechtzeitig Kenntnis vom Hersteller zur Installation empfohlene Patches und Releases zu erlangen, diese zu prüfen und ggf. einzuspielen. Führen Sie eine Risikobewertung durch, die sowohl das Risiko für das Einspielen als auch für das Nicht-Einspielen des Patches oder Releases betrachtet. Spielen Sie Sicherheitspatches grundsätzlich ein, es sei denn, gravierende Gründe sprechen dagegen.

3.5 (Security) Incident Handling

Um die IT-Sicherheit im laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, konzipieren Sie die Behandlung von Störungen insbesondere von Security-Incidents (Security-Incident-Handling) und üben Sie die Behandlung von Störungen ein. Um Schäden zu vermeiden bzw. zu begrenzen, sollte die Behandlung der Security Incidents zeitnah und effizient ablaufen. Die möglichen Schäden bei einem Security Incident können dabei sowohl die Vertraulichkeit oder Integrität von Daten als auch die Verfügbarkeit betreffen.

3.6 Schutz vor Malware

Regeln Sie Kompetenzen und Verantwortlichkeiten klar zum Schutz der industriellen Umgebung in Bezug auf Malware (Schadsoftware). Sie benötigen einen Prozess, der präventive Maßnahmen, reaktive Maßnahmen und deren Verantwortlichen benennt. Entwickeln Sie ein Konzept für den Schutz vor Malware, das sowohl technische als auch organisatorische Regelungen vorgibt.

3.7 Benutzer und Rechtemanagement

Ein Benutzer und Rechtemanagement organisiert Rollen und die dazugehörigen Rechte, die Sie laut Tätigkeitsbeschreibung in der vorgesehenen Umgebung benötigen. Darunter fällt neben der Rollen-Erstellung die Zuordnung von Personen zu den Rollen über den gesamten Lebenszyklus.

Typische Aufgaben, die Sie beachten, sind das Erstellen, Verändern, Monitoren und der Entzug von Rechten. Diese Aufgaben sind in einem Prozess abzubilden, der die Identifikation von Personen und Entities regelt und die Zuweisung von Rechten autorisiert.

3.8 Anforderungen an die Dokumentation

Halten Sie sicherheitsrelevante Informationen fest. Organisieren Sie die Lenkung dieser Dokumente. Diese Dokumente dienen im Falle eines Security-Ereignisses als Nachweis für die Einhaltung der Security-Prozesse.

4 Sichere Konfiguration

4.1 Inbetriebnahme

4.1.1 Bedrohungen

Im Auslieferungszustand ist Ihr Gerät für einen einfachen Start vorbereitet. Für einen sicheren Betrieb des Switches sind darüber hinaus weitere Konfigurationseinstellungen notwendig. Durch den Anwendungsfall Installation ergeben sich folgende Bedrohungen:

- Manipulation der Konfiguration
- Auslesen der Konfiguration
- Beeinträchtigung der Verfügbarkeit

4.1.2 Security Quick Check „Inbetriebnahme“

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|---------------------------------|--|---|
| DHCP | Einschalten von DHCP (Client) | Ausschalten von DHCP (Client) |
| BOOTP | Einschalten von BOOTP | Ausschalten von BOOTP |
| PROFINET | Einschalten von PROFINET | Ausschalten von PROFINET |
| EtherNet/IP | Einschalten von EtherNet/IP | Ausschalten von EtherNet/IP |
| LLDP | Einschalten von LLDP | Ausschalten von LLDP |
| AutoConfiguration Adapter (ACA) | ACA beim booten nicht überspringen | ACA beim booten überspringen |
| Grundprinzip | Die Maßnahmen folgen dem Minimalprinzip, um die Systemlast des Switches und dessen Angriffsfläche zu reduzieren. Schalten Sie nicht benötigte Dienste generell ab. | |

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|----------------------|--|----------------------|
| Allgemeine Maßnahmen | | |
| | Lesender Zugriff für HiDiscovery | |
| | Änderung der Default-Zugänge | |
| | Deaktivierung Passwort-Sync | |

4.1.3 Maßnahmen

■ Einschalten von DHCP (Client)

Der Switch kann über einen DHCP Server dynamisch IP Informationen, als auch einen TFTP Server für Konfigurationen erhalten. Ein Angreifer kann diesen Service missbrauchen.

Für eine höhere Verfügbarkeit wählen Sie für Infrastrukturkomponenten eine statische IP-Konfiguration. Dynamische IP-Konfigurationen erfordern das Vorhandensein von Protokollen, die für Angreifer ein Ziel darstellen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|------------------------|--------------|--|-----------|----|--|
| DHCP Client aktivieren | An | Aktivieren Sie DHCP ausschließlich, wenn Sie eine dynamische Adressvergabe für Ihre Infrastrukturkomponenten benötigen | L2B | Ja | GUI L2B Netz CLI L2B network protocol |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Netz CLI L2E network protocol |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Netz CLI L2P network protocol |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Netz CLI L3E network protocol |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Netz CLI L3P network protocol |

■ Einschalten von BOOTP

Der Switch kann über einen BOOTP-Server dynamisch IP Informationen, als auch einen TFTP Server für Konfigurationen erhalten. Ein Angreifer kann diesen Service missbrauchen.

Für eine höhere Verfügbarkeit wählen Sie für Infrastrukturkomponenten eine statische IP-Konfiguration. Dynamische IP-Konfigurationen erfordern das Vorhandensein von Protokollen, die für Angreifer ein Ziel darstellen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|------------------|--------------|---|-----------|----|--|
| BOOTP aktivieren | Aus | Aktivieren Sie BOOTP ausschließlich, wenn Sie eine dynamische Adressvergabe für Ihre Infrastrukturkomponenten benötigen | L2B | Ja | GUI L2B Netz CLI L2B network protocol |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Netz CLI L2E network protocol |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Netz CLI L2P network protocol |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Netz CLI L3E network protocol |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Netz CLI L3P network protocol |

■ Einschalten von PROFINET

Über PROFINET ist es möglich bestimmte Eigenschaften des Switches auszulesen und zu ändern. Schalten Sie diese Option ausschließlich ein, wenn Sie PROFINET benötigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|---------------------|--------------|--|-----------|------|---|
| PROFINET aktivieren | Aus | Schalten Sie PROFINET ein, falls das Protokoll zum Einsatz kommen soll | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E PROFINET IO CLI L2E profinetio |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P PROFINET IO CLI L2P profinetio |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E PROFINET IO CLI L3E profinetio |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P PROFINET IO CLI L3P profinetio |

■ Einschalten von EtherNet/IP

Über EtherNet/IP ist es möglich bestimmte Eigenschaften des Switches auszulesen und zu ändern. Schalten Sie diese Option ausschließlich ein, wenn Sie EtherNet/IP benötigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|------------------------|--------------|---|-----------|------|--|
| EtherNet/IP aktivieren | Aus | Schalten Sie EtherNet/IP ein, falls das Protokoll zum Einsatz kommen soll | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E EtherNet/IP CLI L2E ethernet-ip |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P EtherNet/IP CLI L2P ethernet-ip |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E EtherNet/IP CLI L3E ethernet-ip |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P EtherNet/IP CLI L3P ethernet-ip |

■ Einschalten von LLDP

Über das Link Layer Discovery Protocol sendet der Switch regelmäßig Informationen über sich in das Netz. Diese Informationen können für die Fehlersuche eine wichtige Hilfe darstellen. Allerdings liefern diese Informationen auch einem Angreifer wertvolle Hinweise und sollten daher ausschließlich wenn unbedingt notwendig genutzt werden.

LLDP-Med ist eine Erweiterung von LLDP. Es ist primär für Voice over IP Anwendungen gedacht und sollte wenn möglich immer ausgeschaltet bleiben.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------|--------------|--|-----------|----|---|
| LLDP aktivieren | Ein | LLDP gibt Informationen über Ihren Switch preis. Ausschließlich im Bedarfsfall benutzen. | L2B | Ja | GUI L2B Topologie-Erkennung CLI L2B lldp |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Topologie-Erkennung CLI L2E lldp |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Topologie-Erkennung CLI L2P lldp |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Topologie-Erkennung CLI L3E lldp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Topologie-Erkennung CLI L3P lldp |

■ ACA beim Booten nicht überspringen

Das Gerät kann die Konfiguration während des Bootvorganges vom ACA laden. Kommt in Ihrer Umgebung der ACA zum Einsatz, dann behandeln Sie diesen Vorgang mit dem CLI-Befehl (siehe Tabelle unten).

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|------------------------|--------------|--|-----------|------|--------------------------|
| ACA nicht überspringen | Aus | Kommt der ACA zum Einsatz, kann hiermit das Gerät die Konfiguration beim Booten laden. | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E skip-aca-on-boot |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P skip-aca-on-boot |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E skip-aca-on-boot |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P skip-aca-on-boot |

■ Ausschalten von DHCP (Client)

Anmerkung: Der Switch kann über einen DHCP-Server dynamisch IP-Informationen, als auch einen TFTP Server für Konfigurationen erhalten. Die DHCP-Server-Antwort wiederum kann einen Pfad auf eine Remote-Konfiguration enthalten. Dann lädt der Switch beim Booten die Konfiguration über TFTP.

Ein Angreifer kann diesen Service missbrauchen.

Für eine höhere Verfügbarkeit wählen Sie für Infrastrukturkomponenten eine statische IP-Konfiguration. Dynamische IP-Konfigurationen erfordern das Vorhandensein von Protokollen, die für Angreifer ein Ziel darstellen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------|----|--|
| DHCP-Client deaktivieren | An | Aus | L2B | Ja | GUI L2B Netz CLI L2B network protocol |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Netz CLI L2E network protocol |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Netz CLI L2P network protocol |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Netz CLI L3E network protocol |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Netz CLI L3P network protocol |

■ Ausschalten von BOOTP

Anmerkung: Der Switch kann über einen BOOTP-Server dynamisch IP-Informationen, als auch einen TFTP Server für Konfigurationen erhalten. Die BOOTP-Server-Antwort wiederum kann einen Pfad auf eine Remote-Konfiguration enthalten. Dann lädt der Switch beim Booten die Konfiguration über TFTP.

Ein Angreifer kann diesen Service missbrauchen.

Für eine höhere Verfügbarkeit wählen Sie für Infrastrukturkomponenten eine statische IP-Konfiguration. Dynamische IP-Konfigurationen erfordern das Vorhandensein von Protokollen, die für Angreifer ein Ziel darstellen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--------------------|--------------|------------------|-----------|----|--|
| BOOTP deaktivieren | Aus | Aus | L2B | Ja | GUI L2B Netz CLI L2B network protocol |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Netz CLI L2E network protocol |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Netz CLI L2P network protocol |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Netz CLI L3E network protocol |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Netz CLI L3P network protocol |

■ Ausschalten von PROFINET

Über PROFINET ist es möglich bestimmte Eigenschaften des Switches auszulesen und zu ändern. Schalten Sie diese Option ausschließlich ein, wenn Sie PROFINET benötigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------|------|---|
| PROFINET deaktivieren | Aus | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E PROFINET IO CLI L2E profinetio |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P PROFINET IO CLI L2P profinetio |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E PROFINET IO CLI L3E profinetio |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P PROFINET IO CLI L3P profinetio |

■ Ausschalten von EtherNet/IP

Über EtherNet/IP ist es möglich bestimmte Eigenschaften des Switches auszulesen und zu ändern. Schalten Sie diese Option ausschließlich ein, wenn Sie EtherNet/IP benötigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------|------|--|
| EtherNet/IP deaktivieren | aus | aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E EtherNet/IP CLI L2E ethernet-ip |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P EtherNet/IP CLI L2P ethernet-ip |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E EtherNet/IP CLI L3E ethernet-ip |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P EtherNet/IP CLI L3P ethernet-ip |

■ Ausschalten von LLDP

Über das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) sendet der Switch regelmäßig Informationen über sich in das Netz. Diese Informationen können für die Fehlersuche eine wichtige Hilfe darstellen. Allerdings liefern diese Informationen auch einem Angreifer wertvolle Hinweise.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-------------------|--------------|------------------|-----------|----|---|
| LLDP deaktivieren | Ein | Aus | L2B | Ja | GUI L2B Topologie-Erkennung CLI L2B lldp |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Topologie-Erkennung CLI L2E lldp |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Topologie-Erkennung CLI L2P lldp |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Topologie-Erkennung CLI L3E lldp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Topologie-Erkennung CLI L3P lldp |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------|------|--------------------------------------|
| LLDP-MED deaktivieren | Ein | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P LLDP-MED CLI L2P lldp med |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E LLDP-MED CLI L3E lldp med |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P LLDP-MED CLI L3P lldp med |

Anmerkung: PROFINET benötigt LLDP für den Betrieb.

■ ACA beim booten überspringen

Wenn Sie keinen ACA einsetzen, können Sie hiermit den Bootvorgang beschleunigen und das unberechtigte Laden einer Konfiguration beim Starten erschweren.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|------------------|--------------|------------------|-----------|------|--------------------------|
| ACA überspringen | Aus | ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E skip-aca-on-boot |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P skip-aca-on-boot |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E skip-aca-on-boot |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P skip-aca-on-boot |

■ Lesender Zugriff für HiDiscovery

HiDiscovery gibt Informationen über ein Gerät preis (Lesemodus) oder erlaubt auch die Änderung von Konfigurationsparametern wie etwa der IP-Adresse (Lese/Schreibmodus). Ein Angreifer hat die Möglichkeit, Informationen über ein Gerät zu sammeln oder auch Datenverkehr umzuleiten, indem er das Default Gateway auf ein System unter seiner Kontrolle umleitet. Die Empfehlung lautet deshalb, HiDiscovery im produktiven Umfeld ausschließlich lesenden Zugriff zu erlauben.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | Weitere Information | |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--|
| HiDiscovery Lesezugriff | An (lesend und schrei- bend) | Aus (lesend) | L2B | Ja | GUI L2B Netz CLI L2B network protocol |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Netz CLI L2E network protocol |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Netz CLI L2P network protocol |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Netz CLI L3E network protocol |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Netz CLI L3P network protocol |

■ Änderung der Default-Zugänge

Eine der 1. Maßnahmen, die ein Angreifer unternimmt, wenn er Zugriff auf ein fremdes System erlangen möchte, ist der Login-Versuch mit Standard-Zugangsdaten. Ändern Sie deshalb die Zugangsdaten bei der Installation.

Anmerkung: Das Ändern des Passworts im CLI ändert ausschließlich das SNMP v1/v2 Passwort. Bei Änderung des Benutzer-Passworts im CLI werden im Gegensatz dazu das Benutzer-Passwort und die SNMP v1/v2 Passwörter geändert. Soll für Benutzer und SNMP v1/v2 jeweils ein eigenes Passwort verwendet werden, deaktivieren Sie die Funktion „Passwort-Sync“.

Siehe „Deaktivierung Passwort-Sync“ auf Seite 37.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----|--|
| Passwort setzen | User: admin=private user= public | Sicheres Passwort mit 16 Zeichen | L2B | Ja | GUI L2B Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2B users passwd |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users passwd |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users passwd |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users passwd |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users passwd |

Anmerkung: Durch die Standardeinstellungen wird das Benutzerpasswort mit der SNMP v1/v2 Community abgeglichen.

■ Deaktivierung Passwort-Sync

Damit für unterschiedliche Benutzer und SNMP-Zugriffsberechtigungen unterschiedliche Passwörter vergeben werden können, deaktivieren Sie die Funktion Passwort-Sync.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------|----|--|
| Passwort Sync ausschalten | An | Aus | L2B | Ja | GUI L2B Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2B users passwd |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users passwd |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users passwd |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users passwd |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users passwd |

4.2 Trennung von Netzen

4.2.1 Bedrohungen

Trennung von Netzen oder Netzsegmenten ist ein wesentlicher Aspekt von Netzsicherheit. Damit können zum Beispiel verschiedene Vertraulichkeitsklassen abgebildet werden. Für eine sichere Netztrennung bestehende folgende Bedrohungen:

- Port Fehlkonfiguration
- VLAN Fehlkonfiguration
- ACL Fehlkonfiguration
- Überwindung von VLAN Grenzen
- ARP-Flooding
- Vortäuschen einer Identität

Beim Einsatz der Layer-3 Software (Routing) entstehen zusätzlich weitere Bedrohungen:

- Manipulation VRRP/HiVRRP Protokoll
- Manipulation Routing durch gefälschte Router Discovery Pakete
- Manipulation Routing durch gefälschte RIPv1 oder RIPv2 Pakete
- Manipulation der Routing-Wege durch Proxy-ARP Pakete
- Gefahr der Fehlkonfiguration durch mehrere IP-Subnetze auf dem gleichen Subnetz (Multinetting)
- Preisgabe der Netzinfrastruktur durch Router Discovery Pakete

Alle genannten Bedrohungen zielen darauf ab, die Trennung der Netze oder Netzsegmente untereinander zu überwinden oder die Kommunikationswege zwischen Netzsegmenten (Layer-2 und Layer-3) zu manipulieren.

4.2.2 Security Quick Check „Trennung von Netzen“

Diese Tabelle gibt Ihnen eine Hilfestellung, welche Maßnahmen in Ihrer Einsatzumgebung im Zusammenhang mit der Trennung von Netzen aus Sicherheitsgründen auf dem Switch idealerweise umgesetzt werden sollten.

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|--|--|---|
| VLANs | Keine Nutzung von VLAN 1 Keine Nutzung von VLAN 0 GVRP ausschalten Ports nicht in mehr als einem VLAN Eindeutige Zuordnung der Switch Ports zu VLANs Keine Verwendung von Port-Mirroring Keine Verwendung von DHCP-Relay | GVRP ausschalten |
| Routing zwischen Subnetzen notwendig? | Routing einschalten Proxy-ARP ausschalten | Routing ausschalten |
| Dynamisches Routing-Protokoll RIP notwendig? | RIPv2 mit Authentifizierung nutzen | Ausschließlich statische Routen nutzen Ggf.Nutzung von OSPF ausschließlich mit verschlüsselter Authentifizierung |
| Dynamisches Routing-Protokoll OSPF notwendig? | Nutzung von OSPF ausschließlich mit verschlüsselter Authentifizierung Ggf.Nutzung von OSPF virtual links ausschließlich mit Authentifizierung | Ausschließlich statische Routen nutzen Ggf.RIPv2 mit Authentifizierung nutzen |
| Unterschiedliche Sicherheitszonen an den angeschlossenen Netzen vorhanden? | Verwendung von IP Access Control Lists (ACLs) | |
| Dynamische Multicast-Registrierung mit GMRP | Aktivierung Generic Multicast Registration Protocol (GMRP) | Deaktivierung Generic Multicast Registration Protocol (GMRP) |
| Grundprinzip | Schalten Sie Dienste, und Funktionen, die Sie nicht benötigen aus | |
| Zusätzliche Maßnahmen | Treffen Sie zur Erhöhung der Security alle Maßnahmen aus dem Abschnitt „Administrationszugriff“, da ein Angreifer mit einem solchen Zugriff alle hier beschriebenen Maßnahmen außer Kraft setzen kann. | |

4.2.3 Maßnahmen

■ Keine Nutzung von VLAN 1

Nutzen Sie das VLAN 1 ausschließlich für das HIPER-Ring Protokoll und Ringkopplung. Diese Maßnahme erschwert die Manipulation der Ringprotokolle. Nehmen Sie daher folgende Einstellungen vor:

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | Weitere Information | |
|---|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|
| Admin-Interface auf anders VLAN verlagern | 1 | Im Bereich 2-4042 | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN CLI L2E network mgmt_vlan |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN CLI L2P network mgmt_vlan |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN CLI L3E network mgmt_vlan |
| Zeitserver-Konfiguration auf anderes VLAN umstellen | 1 | Gleiches VLAN wie für Admin-Interface | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNTP-Konfiguration CLI L2E sntp anycast vlan |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNTP-Konfiguration CLI L2P sntp anycast vlan |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNTP-Konfiguration CLI L3E sntp anycast vlan |
| Alle Switch-Ports von VLAN1 in anderes VLAN umstellen | 1 | Im Bereich 2-4042 | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Statisch CLI L2E vlan port pvid all |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Statisch CLI L2P vlan port pvid all |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Statisch CLI L3E vlan port pvid all |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Statisch CLI L3P vlan port pvid all |

Anmerkung: Für die Ports, über die das HIPER-Ring Protokoll läuft und für Ports für Ring-/Netzkopplungen muss der Port auf VLAN 1 verbleiben, da sonst Funktionsprobleme auftreten.

Anmerkung: Wenn Sie das VLAN für das Management-Interface ändern, dann kann dies Ihre Verbindung zum Switch unterbrechen. Tragen Sie Sorge dafür, dass Sie auch mit der neuen Konfiguration den Switch administrieren können.

Anmerkung: Die VLANs 4043-4095 werden für port-basiertes Routing intern im Switch genutzt, um intern die Trennung der maximal möglichen 52 physikalischen Ports im Switch umzusetzen und dürfen daher nicht durch den Anwender benutzt werden. Bei port-basiertem Routing ist das Ingress Filtering aktiv. Daher verwirft der Switch Pakete mit VLAN-Tags.

■ Keine Nutzung von VLAN 0

Das VLAN 0 nimmt im Switch eine weitere Sonderrolle ein und ist daher zu betrachten.

Anmerkung: Bei der Nutzung von PROFINET und GOOSE können sich Einschränkungen ergeben.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------|---|
| VLAN0 Transparent-Modus deaktivieren | Aus | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Global CLI L2E vlan0-transparent-mode |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Global CLI L2P vlan0-transparent-mode |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Global CLI L3E vlan0-transparent-mode |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Global CLI L3P vlan0-transparent-mode |

■ GVRP ausschalten

GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) erlaubt einem anderen Gerät, in einem Switch ein VLAN anzulegen bzw. einen Port in einem VLAN zu registrieren. Für die Netztrennung zwischen VLANs stellt der Switch eine Sicherheitskomponente dar. Damit kein anderes Gerät die VLAN-Konfiguration verändern kann, schalten Sie GVRP aus.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------|---|
| VLAN participation konfigurieren | auto | include oder exclude | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Port CLI L2E vlan participation |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Port CLI L2P vlan participation |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Port CLI L3E vlan participation |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Port CLI L3P vlan participation |

Anmerkung: Wenn GVRP trotzdem genutzt werden soll, deaktivieren Sie GVRP auf allen nicht vertrauenswürdigen Ports.

■ Ports nicht in mehr als einem VLAN

Der Switch bietet Ihnen die Möglichkeit, einem Port mehrere VLANs zuzuordnen. Das hebt eine Trennung zwischen den VLANs teilweise auf. Daher ordnen Sie jedem Switch-Port (User-Port) genau einem VLAN zu (Einstellung U = untagged oder T = tagged).

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------------|
| Zuordnung zu genau einem VLAN | - : kein Mitglied aber GVRP erlaubt | Bei Benutzung entweder U oder T | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Port CLI L2E vlan |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Port CLI L2P vlan |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Port CLI L3E vlan |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Port CLI L3P vlan |

■ Eindeutige Zuordnung der Switch Ports zu VLANs

Die Trennung der VLANs untereinander hängt wesentlich von der Einstellung der Ports (- = kein Mitglied, T = tagged, U = untagged und F = forbid) ab. Generell sollte als Grundeinstellung für jeden Port in jedem VLAN F = forbid sein. D. h. beim Anlegen eines neuen VLANs sollte jeder Port in diesem VLAN zunächst auf F (kein Mitglied und GVRP verboten) eingestellt und ausschließlich bei Bedarf genau einem VLAN zugeordnet werden.

Konfigurieren Sie den Switch so, dass beim Empfang eines Pakets ohne VLAN Tag an einem Port dieses Paket im Switch nicht einem anderen VLAN zugeordnet wird.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|------|---|
| Switch Port per Default auf F stellen | - : kein Mitglied aber GVRP erlaubt | Wenn GVRP deaktiviert ist, reicht - = kein Mitglied, ansonsten F = forbid als Default-Einstellung, Zuordnung dann zu einem VLAN nach Bedarf | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Statisch CLI L2E vlan participation |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Statisch CLI L2P vlan participation |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Statisch CLI L3E vlan participation |
| | | | L3P | ja | GUI L3P VLAN Statisch CLI L3P vlan participation |
| Untagged Fremdes VLAN zuordnen | 1 | Gleiches VLAN, wie für diesen Port aktiviert wurde | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Statisch CLI L2E vlan tagging |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Statisch CLI L2P vlan tagging |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Statisch CLI L3E vlan tagging |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Statisch CLI L3P vlan tagging |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|---|--------------|---|-----------|------|---|
| tagged Frames ausschließlich an T-Port erlauben | admitAll | Bei Ports die mit T=tagged konfiguriert sind: admitOnlyVlanTagged | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Port CLI L2E vlan accept-frame |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Port CLI L2P vlan accept-frame |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Port CLI L3E vlan accept-frame |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Port CLI L3P vlan accept-frame |
| VLAN Tags auswerten (Ingress Filtering) | aus | ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E VLAN Port CLI L2E vlan ingressfilter |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P VLAN Port CLI L2P vlan ingressfilter |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VLAN Port CLI L3E vlan ingressfilter |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VLAN Port CLI L3P vlan ingressfilter |

Anmerkung: Die Protokolle IGMP (ab L2E) und GMRP (ab L2P) arbeiten ohne VLAN Tags. IGMP Anfragen werden auf allen Ports geflutet, unabhängig von dessen VLAN-Zuordnung.

Anmerkung: Wenn portbasiertes Routing aktiviert wurde, ist auch Ingress-Filtering aktiviert.

■ Eigene Spanning-Tree-Instanz je VLAN

Durch manipulierte Spanning-Tree-Pakete kann die Netzstruktur beeinflusst werden. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Spanning-Tree-Pakete (BPDUs) über Switch und VLAN-Grenzen hinweg transportiert werden und somit Wege für ein fortgeschrittenes Angriffsszenario öffnet.

Die Nutzung einer eigenen Spanning-Tree-Instanz je VLAN schafft hier eine bessere Trennung.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| MSTP konfigurieren | Aus | An | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P MSTP (Multiple Spanning Tree) CLI L2P spanning-tree mst |
| | | | L3E | Nein | GUI L3E MSTP (Multiple Spanning Tree) CLI L3E spanning-tree mst |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P MSTP (Multiple Spanning Tree) CLI L3P spanning-tree mst |

■ Keine Verwendung von Port-Mirroring

Durch das Spiegeln des Netzverkehrs von einem oder mehreren Ports auf einen Ziel-Port (Port-Mirroring) kann Verkehr aus anderen Netzsegmenten mitgelesen werden. Dies kann die Vertraulichkeit dieses Netzsegments gefährden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|---|
| Kein Port-Mirroring | Aus | Aus | L2B | Ja | GUI L2B Port Mirroring CLI L2B monitor session |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Port Mirroring CLI L2E monitor session |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port Mirroring CLI L2P monitor session |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port Mirroring CLI L3E monitor session |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port Mirroring CLI L3P monitor session |

■ Keine Verwendung von DHCP-Relay

Die DHCP Relay Funktion bietet die Möglichkeit, einem Switch an einem bestimmten Switch-Port über die DHCP Option 82 eine definierte IP Adresse zuzuweisen. Diese Funktion kann dazu genutzt werden, einem Gerät an einem bestimmten Switch-Port immer die gleiche IP-Adresse zuzuordnen und Sie das Gerät damit besser verwalten können. Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen, schalten Sie diese Option aus.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|--|--|-------------------------|----|--|
| Keine DHCP Server-IP-Adressen konfigurieren | 0.0.0.0 (disabled) für alle 4 möglichen Servereinträge | 0.0.0.0 (disabled) für alle 4 möglichen Servereinträge | L2B | Ja | GUI L2B DHCP-Relay-Agent CLI L2B dhcp-relay |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E DHCP-Relay-Agent CLI L2E dhcp-relay |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P DHCP-Relay-Agent CLI L2P dhcp-relay |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E DHCP-Relay-Agent CLI L3E dhcp-relay |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P DHCP-Relay-Agent CLI L3P dhcp-relay |

■ Routing einschalten

Wenn der Switch als Router arbeiten soll, schalten Sie das Routing ein.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Routing global einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Routing Global CLI L3E Routing Commands |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Routing Global CLI L3P Routing Commands |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Routing auf notwendigen Ports einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Router-Interfaces konfigurieren CLI L3E routing |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Router-Interfaces konfigurieren CLI L3P routing |

■ Routing ausschalten

Falls der Switch kein Routing zwischen Layer-3 Subnetzen durchführen soll, schalten Sie die Routing-Funktion komplett aus.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Routing global ausschalten | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Routing Global CLI L3E Routing Commands |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Routing Global CLI L3P Routing Commands |

■ Proxy-ARP ausschalten

Die Proxy-ARP-Funktion erlaubt Endgeräten über das, als Router arbeitende, Gerät zu kommunizieren, ohne dass sie die notwendigen Routing-Einträge besitzen. Allerdings gelingt so z.B. unberechtigt angeschlossenen Geräten die Kommunikation über den Router hinweg in alle Subnetze, die der Router kennt. Deaktivieren Sie daher Proxy-ARP.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Proxy-ARP auf jedem Port ausschalten | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Router-Interfaces konfigurieren CLI L3E ip proxy-arp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Router-Interfaces konfigurieren CLI L3P ip proxy-arp |

■ Net-Directed Broadcasts ausschalten

Net-Directed Broadcasts bieten die Möglichkeit, Broadcasts über den Router hinweg in andere Subnetze zu senden. Dieses Verhalten kann für Angriffe auf die Verfügbarkeit (Denial of Service DoS) verwendet werden. Deaktivieren Sie daher diese Funktion. Im RFC 2644 „Changing the Default for Directed Broadcasts in Routers“ ist definiert, dass das voreingestellte Verhalten von Routern so sein sollte, dass Directed Broadcasts als Default nicht weitergeleitet werden.

Anmerkung: All Net-DirectedBroadcasts (255.255.255.255) werden verworfen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Net- Directed Broadcasts ausschalten | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Router-Interfaces konfigurieren CLI L3E ip netdirbcast |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Router-Interfaces konfigurieren CLI L3P ip netdirbcast |

■ ARP gezieltes Lernen aktivieren

In der Grundeinstellung lernt der Router alle MAC-Adressen, die er an seinen Ports sieht und behält diese Adressen für 1.200 Sekunden (= 20 Minuten) im Speicher, bevor er sie wieder bei sich löscht. Durch den Versand gefälschter Pakete mit ungültigen oder nicht vorhandenen MAC-Adressen kann die Tabelle am Router überlaufen und so die Verfügbarkeit oder Integrität (Man in the Middle Angriff) beeinträchtigt werden. Daher sollte der Router ausschließlich MAC-Adressen in seine Tabelle aufnehmen, die er explizit angefragt hat.

Anmerkung: Wird diese Option aktiviert, dauert das 1. Paket einer Verbindung wegen des dann notwendigen ARP-Requests etwas länger.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| ARP gezieltes Lernen aktivieren | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E ARP-Parameter einstellen CLI L3E arp selective-learning |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P ARP-Parameter einstellen CLI L3P arp selective-learning |

Bekannte Einschränkungen:

Der 1. Verbindungsaufbau eines Geräts über den Router könnte geringfügig länger dauern.

■ Router Discovery deaktivieren

Router-Advertisement kann für eine Reihe von Angriffen auf die IT-Sicherheit verwendet werden. Dabei ist die Problemstelle nicht der Router selbst, sondern die Endgeräte, die auf solche Advertisement-Pakete reagieren und die Pakete dann an (vorgegaukelte) Router schicken. Diese können dann den Verkehr mitlesen oder verfälschen und an den richtigen Router weiterleiten oder den Verkehr verwerfen (Denial of Service).

Daher sollte generell auf ICMP-Router-Advertisement (Router und Endgeräte) verzichtet werden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Router discovery deaktivieren | Aus | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Konfiguration Router-Discovery CLI L3E ip irdp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Konfiguration Router-Discovery CLI L3P ip irdp |

■ RIPv2 mit Authentifizierung nutzen

Wenn ein Anwendungsfall die Nutzung eines dynamischen Routing-Protokolls erfordert, nutzen Sie ausschließlich RIP v2 mit MD5-Authentifizierung. Damit können Sie verhindern, dass ein Angreifer ohne Authentifizierung die Routingwege manipuliert durch gefälschte RIP v1-Pakete oder RIP v2-Pakete. Folgen könnten mitlesen, verfälschen oder unterdrücken von Netzverkehr sein.

Bekannte Einschränkung:

Die Verwendung von RIPv2 kann einige Angriffe über das Routing-Protokoll erschweren, bietet aber eine weitere Schutzebene.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------|---|
| RIP aktivieren | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RIP CLI L3E ip rip |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RIP CLI L3P ip rip |
| RIP Sendeversion einstellen | ripVersion2 | ripVersion2 (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RIP CLI L3E ip rip send version |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RIP CLI L3P ip rip send version |
| Authentifizierung einstellen | noAuthentication | md5 | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RIP CLI L3E ip rip authentication |
| | | | L3P | Ja | GUI L3PE RIP CLI L3P ip rip authentication |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------|--------------|--|-------------------------|------|---|
| Schlüssel ein- geben | <leer> | Sicheres Passwort mit 16 Zeichen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RIP CLI L3E ip rip authentica- tion |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RIP CLI L3P ip rip authentica- tion |
| Schlüssel-ID festlegen | 0 | Gemeinsame ID wie die anderen Router, mit denen dieser Router kommuniziert | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RIP CLI L3E ip rip authentica- tion |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RIP CLI L3P ip rip authentica- tion |

■ Ausschließlich statische Routen nutzen

Falls die Anwendung kein dynamisches Routing-Protokoll erfordert, nutzen Sie ausschließlich statische Routen. Um mögliche Angriffe über Routing-Protokolle zu verhindern, deaktivieren Sie alle Funktionen dieser Protokolle.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|------|-------------------------------|
| RIP ausschalten | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RIP CLI L3E ip rip |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RIP CLI L3P ip rip |

■ Nutzung von OSPF ausschließlich mit verschlüsselter Authentifizierung

Bei der Verwendung von OSPF als Routing-Protokoll sollten sich die Router gegenseitig authentifizieren. Dies erschwert einem Angreifer, Routing-Informationen im Netz durch selbst eingeschleuste oder gefälschte Routing-Pakete zu verändern.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| OSPF Authentifizierung aktivieren | none | encrypt | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Nein | |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P ip ospf authentication |

■ Nutzung von OSPF virtual links ausschließlich mit Authentifizierung

Sollen für OSPF Routing virtual Links verwendet werden, sollten diese authentifiziert werden, um die Manipulation der Routing-Informationen im Netz zu erschweren.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------|---------------------------|
| Für OSPF virtual Links Authentifizierung einschalten | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Nein | |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P area virtual-link |

■ Verwendung von IP Access Control Lists (ACLs)

Bei der Kopplung verschiedener Layer-3 Netze über einen Switch mit Layer-3 Software (L3E oder L3P) konfigurieren Sie zur Absicherung gegen unberechtigte Zugriffe zwischen den Netzen auf den Switch Access Control Lists (ACLs). Damit kann der Verkehr anhand von IP-Adressen, IP-Protokollen oder Portnummern eingeschränkt werden.

Damit ist ohne eine spezielle Firewall bereits eine Grundabsicherung möglich.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|---------------------|
| Verwendung von IP ACLs | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E QoS IP ACL |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P QoS IP ACL |

■ Aktivierung Generic Multicast Registration Protocol (GMRP)

Das GMRP Protokoll bietet einem Client die Möglichkeit, sich selbst in eine Multicast-Gruppe auf Layer-2 einzutragen. Schalten Sie dieses Protokoll ausschließlich ein, wenn Sie es wirklich benötigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Deaktivierung von GMRP | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI Switching GMRP CLI set gmrp adminmode |
| | | | L3E | Ja | GUI Switching GMRP CLI set gmrp adminmode |
| | | | L3P | Ja | GUI Switching GMRP CLI set gmrp adminmode |

■ Deaktivierung Generic Multicast Registration Protocol (GMRP)

Das GMRP Protokoll bietet einem Client die Möglichkeit, sich selbst in eine Multicast-Gruppe auf Layer-2 einzutragen. Deaktivieren Sie dieses Protokoll, wenn Sie es nicht unbedingt benötigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Deaktivierung von GMRP | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI Switching GMRP CLI no set gmrp admin-mode |
| | | | L3E | Ja | GUI Switching GMRP CLI no set gmrp admin-mode |
| | | | L3P | Ja | GUI Switching GMRP CLI no set gmrp admin-mode |

4.3 Administrativer Zugriff

4.3.1 Bedrohungen

Über den gesamten Lebenszyklus eines Switches ist ein schreibender Zugriff auf den Switch notwendig.

Daraus ergeben sich folgende Bedrohungen:

- Identitätsdiebstahl
- Ausweitung der Rechte
- Manipulation der Konfiguration
- Konfigurationsfehler

Sie können Bedrohungen mit folgenden Konfigurationspunkten entgegenwirken:

Beachten Sie die Vertraulichkeit und Integrität des Administrationszugriffs. Setzen Sie gesicherte Verbindungen für die Administration ein. Die Switching Plattform bietet je nach Software Version folgende Möglichkeiten, welche die Sicherheit erhöhen:

- SNMP v3
- SSH

Der Administrationszugriff über telnet und SNMP v1/v2 bietet keinen Schutz bezüglich Vertraulichkeit und Integrität. Die genannten Protokolle sind als unsicher eingestuft, da Informationen im Klartext übertragen werden und das Abhören und Manipulieren nicht verhindert werden kann.

Der Switch bietet auch die Möglichkeit der Konfiguration über die Web-schnittstelle. Dabei wird eine Java Anwendung geladen und die eigentliche Kommunikation erfolgt über SNMP v3 – einschließlich der Anmeldung. Diese Anwendung wird über HTTP ausgeliefert. Hat ein Angreifer Zugriff zum Netz kann er die Login Seite fälschen und Zugangsdaten abgreifen.

Der nachfolgende Abschnitt „[Security Quick Check „Administrationszugriff“](#)“ auf Seite 57 dient dazu, ausschließlich Dienste auszuwählen, die benötigt werden. Dies verringert die Last und verkleinert die Angriffsfläche. Verwenden Sie für die Übermittlung von Anmeldungsdaten und Konfigurationsparametern ausschließlich verschlüsselte Verbindungen.

4.3.2 Security Quick Check „Administrationszugriff“

Diese Tabelle gibt Ihnen eine Hilfestellung, welche Maßnahmen Sie in Ihrer Einsatzumgebung im Zusammenhang mit Administrationszugriffen auf den Switch idealerweise umsetzen sollen.

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|----------------------|---|---|
| GUI | Konfiguration von SNMP v3 Schreibzugriff | Abschalten von HTTP und HTTPS |
| CLI Remote | Einschalten von SSH Abschalten von Telnet | Abschalten von SSH Abschalten von Telnet |
| CLI Seriell | Zeitüberschreitung serielles CLI | Zeitüberschreitung serielles CLI |
| Zentrales Management | Konfiguration von SNMP v3 Schreibzugriff Abschalten von SNMP v1/2 | Abschalten von SNMP v1/2 Siehe auch Einschränkung SNMP-Lesezugriff auf bestimmte IP-Adressen |
| Grundprinzip | | |

Tab. 1: Security Quick Check „Administrationszugriff“

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|--|---|----------------------|
| Die Maßnahmen folgen dem Minimalprinzip, um die Systemlast des Switches und dessen Angriffsfläche zu reduzieren. Schalten Sie nicht benötigte Dienste generell ab. | | |
| Allgemeine Maßnahmen | | |
| Unabhängig von der Art des Administrationszugriffs treffen Sie folgende Maßnahmen zur Erhöhung der Security: | | |
| <input type="checkbox"/> | Einschränkung der Administration auf IP-Adressbereiche | |
| <input type="checkbox"/> | Konfiguration der zentralen Benutzerverwaltung mittels RADIUS | |
| <input type="checkbox"/> | M3.14 Sperren eines Benutzers | |

Tab. 1: Security Quick Check „Administrationszugriff“

4.3.3 Maßnahmen

■ Konfiguration von SNMP v3 Schreibzugriff

Ziehen Sie SNMP v3 den Versionen 1 und 2 vor, da die Version 1 und 2 Passwörter, die der Authentifizierung dienen, im Klartext übertragen. Gleiches gilt für den Austausch der Daten.

Als Verschlüsselungsverfahren kommt DES (Data Encryption Standard) zum Einsatz. SHA1 (Secure Hash Algorithm) Hashes dienen dem Integritätsschutz.

Anmerkung: DES gilt als schwaches Verschlüsselungsverfahren. Ändern Sie deshalb regelmäßig in kurzen Abständen die Schlüssel.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----|---------------------|
| Benutzer anlegen | - | Verwenden Sie eindeutige Benutzer | L2B | Ja | CLI L2B users name |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E users name |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users name |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users name |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users name |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------------------|------|--------------------------------------|
| Schreibrechte für Benutzer festlegen | - | Readwrite | L2B | Ja | CLI L2B users access |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E users access |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users access |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users access |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users access |
| Passwort setzen | - | Sicheres Passwort mit 16 Zeichen | L2B | Ja | CLI L2B users passwd |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E users passwd |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users passwd |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users passwd |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users passwd |
| SNMP v3 Zugriff erteilen | - | Readwrite | L2B | Ja | CLI L2B users SNMP v3 accessmode |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E users SNMP v3 accessmode |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users SNMP v3 accessmode |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users SNMP v3 accessmode |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users 3 accessmode |
| SNMP v3 Authentifizierung | - | SHA | L2B | Ja | CLI L2B users SNMP v3 authentication |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E users SNMP v3 authentication |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users SNMP v3 authentication |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users SNMP v3 authentication |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users SNMP v3 authentication |
| SNMP v3 Verschlüsselung | - | DES Schlüssel mit einer Länge von 16 Zeichen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users SNMP v3 encryption |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users SNMP v3 encryption |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users SNMP v3 encryption |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|----------------------------------|
| SNMP v3 Verschlüsselung erzwingen | aus | An | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users SNMP v3 encryption |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users SNMP v3 encryption |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users SNMP v3 encryption |

Anmerkung: Kann keine Verschlüsselung aktiviert werden, werden alle Nachrichten im Klartext übertragen.

■ Einschalten von SSH

SSH bietet Integrität und Vertraulichkeit. Telnet dagegen kann dies nicht gewährleisten, da sowohl die Anmeldung, also auch die eigentliche Kommunikation im Klartext übermittelt wird.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------|--------------|--|-------------------------|------|--|
| SSH-Key übertragen | - | Ausschließlich in vertrauenswürdigen Netzen benutzen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | Defekte Geräte ersetzen |
| | | | L3E | Ja | |
| | | | L3P | Ja | Basic L3P SSH-Zugriff vorbereiten |
| SSH-Server anschalten | An | An | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Beschreibung SSH-Zugriff CLI L2P network mgmt-access modify |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Beschreibung SSH-Zugriff CLI L3E network mgmt-access modify |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Beschreibung SSH-Zugriff CLI L3P network mgmt-access modify |

■ Zeitüberschreitung serielles CLI

Verbessern Sie den Zugangschutz zum CLI durch ein Passwort. Wird das CLI nicht benutzt, wird der Benutzer automatisch ausgeloggt. Dies schützt vor unberechtigtem Zugriff.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|------------------------|
| Zeitüberschreitung einstellen | 5 (Minuten) | 5 (Minuten) | L2B | Ja | CLI L2B serial timeout |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E serial timeout |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P serial timeout |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E serial timeout |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P serial timeout |

■ Abschalten von HTTP und HTTPS

Bekannte Einschränkungen:

HTTP und HTTPS können ausschließlich gemeinsam deaktiviert werden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------|----|--|
| http- und HTTPS-Server abschalten | An | Wird kein Webzugriff benötigt HTTP und HTTPS abschalten | L2B | Ja | GUI L2B Web-Zugriff CLI L2B ip http server |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Telnet-/Web-Zugriff CLI L2E ip http server |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L2P ip http server |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L3E ip http server |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L3P ip http server |

■ Abschalten von SNMP v1/2

Bei SNMP v1/v2 dient die Community als Passwort und wird unverschlüsselt übertragen. Sollten Sie keinen externen Zugriff benötigen, schalten Sie SNMP v1/2 ab oder beschränken Sie SNMP v1/2 zumindest auf einen lesenden Zugriff.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|------|--|
| SNMP v1/2 Server abschalten | An | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2E snmp-access version |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2P snmp-access version |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3E snmp-access version |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3P snmp-access version |

■ Abschalten von Telnet

Telnet überträgt die Daten unverschlüsselt über das Netz und sollte daher nicht benutzt werden.

Bekannte Einschränkung:

Wenn der Telnet-Dienst deaktiviert wurde, funktioniert das Command Line Interface (CLI) in der Web-Oberfläche nicht mehr.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------|------|--|
| telnet-Server abschalten | An | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Telnet-/Web-Zugriff CLI L2E telnet |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L2P telnet |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L3E telnet |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L3P telnet |

Anmerkung: Ruft ein Benutzer den Telnet-Dienst über die Webschnittstelle mit HTTP oder HTTPS auf, so werden die Zugangsdaten trotzdem im Klartext übertragen.

■ Abschalten von SSH

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------------|--------------|--|-----------|------|--|
| SSH-Server abschalten | Aus | wird kein Remote Zugriff auf die Konsole benötigt abschalten | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L2P network mgmt-access modify |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L3E network mgmt-access modify |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Telnet-/Web-/SSH-Zugriff CLI L3P network mgmt-access modify |

■ Anlegen eines lesenden Zugangs

Vermeiden Sie aus folgenden Gründen grundsätzlich die Verwendung des Standardbenutzers „user“:

- Der Benutzername ist öffentlich bekannt und vereinfacht somit deutlich einen Angriff durch Erraten des Passworts.
- Aktionen auf dem Switch können keinem Benutzer zugeordnet werden (Nachvollziehbarkeit von Konfigurationsänderungen)

Legen Sie daher für jeden Mitarbeiter einen eigenen Account an.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------|--|
| Benutzer anlegen | - | Verwenden Sie eindeutige Benutzer | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users name |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users name |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users name |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users name |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|------|---|
| Schreibrechte für Benutzer festlegen | - | Readonly | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users access |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users access |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users access |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users access |
| Passwort setzen | - | Sicheres Passwort mit 16 Zeichen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users passwd |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users passwd |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users passwd |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users passwd |

■ Anlegen eines schreibenden Zugangs

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | Weitere Information | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---|
| Benutzer anlegen | - | Verwenden Sie eindeutige Benutzer | L2B | Ja | GUI L2B Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2B users name |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users name |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users name |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users name |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users name |
| Schreibrechte für Benutzer festlegen | - | readwrite | L2B | Ja | GUI L2B Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2B users access |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users access |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users access |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users access |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users access |
| Passwort setzen | - | Sicheres Passwort mit 16 Zeichen | L2B | Ja | GUI L2B Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2B users passwd |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users passwd |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users passwd |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users passwd |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users passwd |

■ Einschränkung der Administration auf IP-Adressbereiche

Beschränken Sie die Administration des Switches nicht nur bezüglich der Dienste, sondern auch der Netze aus denen zugegriffen werden kann.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------|------|---|
| restricted management access (RMA) einschalten | - | An | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | L2E Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L2E network mgmt-access operation |
| | | | L2P | Ja | L2P Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L2P network mgmt-access operation |
| | | | L3E | Ja | L3E Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L3E network mgmt-access operation |
| | | | L3P | Ja | L3P Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L3P network mgmt-access operation |
| RMA hinzufügen | - | bis zu 16 RMAs können angelegt werden | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | L2E Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L2E network mgmt-access add |
| | | | L2P | Ja | L2P Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L2P network mgmt-access add |
| | | | L3E | Ja | L3E Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L3E network mgmt-access add |
| | | | L3P | Ja | L3P Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L3P network mgmt-access add |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|---------------------|--------------|--|-----------|------|--|
| (RMA) konfigurieren | - | Erfordert die Anwendung ein Protokoll laut „Security Quick Check“ nicht, deaktivieren Sie es global. Erfordert die Anwendung ein Protokoll, dann aktivieren Sie es für das Management Netz | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | L2E Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L2E network mgmt-access modify |
| | | | L2P | Ja | L2P Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L2P network mgmt-access modify |
| | | | L3E | Ja | L3E Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L3E network mgmt-access modify |
| | | | L3P | Ja | L3P Eingeschränkter Management-Zugriff CLI L3P network mgmt-access modify |

■ Konfiguration der zentralen Benutzerverwaltung mittels RADIUS

Die lokale Verwaltung von Benutzern und deren Passwörtern auf dem Switchen stößt bei größeren Netzen an Grenzen, wenn es darum geht, Passwörter zu ändern, neue Benutzer anzulegen oder Benutzer zu löschen.

Daher ist eine zentrale Benutzerverwaltung auf RADIUS-Servern angeraten.

Bekannte Einschränkungen:

Falls die RADIUS-Server nicht mehr erreichbar sind, ist kein Login auf dem Switch mit einem „RADIUS“-Benutzer mehr möglich. Hier sollte dieses Szenario mit berücksichtigt werden. Es ist immer empfehlenswert, einen Notzugangsbutzer direkt auf dem Switch anzulegen, dessen Passwort sicher zu verwahren und im Notfall mit diesem Benutzer auf den Switch zuzugreifen. Danach ist dieses Passwort zu ändern.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|-----------------------------|--|--|-----------|------|---|
| Radius Server konfigurieren | radius server host {auth acct} <ipaddr> [<port>] | "auth" konfiguriert einen Authentifizierungsserver | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P RADIUS-Server-Einstellungen für IEEE 802.1X CLI L2P radius server host |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RADIUS-Server-Einstellungen für IEEE 802.1X CLI L3E radius server host |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RADIUS-Server-Einstellungen für IEEE 802.1X CLI L3P radius server host |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | | Weitere Information |
|--|--|---|-----------|------|--|
| Shared secret - konfigurieren | | Vergeben Sie ein Shared secret mit 20 Zeichen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P RADIUS-Server-Einstellungen für IEEE 802.1X CLI L2P radius server key |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E RADIUS-Server-Einstellungen für IEEE 802.1X CLI L3E radius server key |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P RADIUS-Server-Einstellungen für IEEE 802.1X CLI L3P radius server key |
| Authentifizierungsliste für RADIUS anlegen | authentication login <list-name> [method1 [method2 [method3]]] | Method muss „radius“ sein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P IEEE 802.1X-Port-Authentifizierung CLI L2P authentication login |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E IEEE 802.1X-Port-Authentifizierung CLI L3E authentication login |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P IEEE 802.1X-Port-Authentifizierung CLI L3P authentication login |
| Benutzer Anlagen und RADIUS Authentifizierung zuordnen | keiner | users login <user> <list-name> | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P users login |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E users login |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P users login |

4.4 Überwachung

4.4.1 Bedrohungen

Für die Nachvollziehbarkeit von durchgeführten Aktionen sowie die Sicherstellung des fehlerfreien Zustandes des Switches ist eine Überwachung notwendig. Kommt mehr als ein Switch zum Einsatz, ist eine zentrale Überwachung empfehlenswert. Dokumentieren Sie nachvollziehbar Konfigurationsänderungen durch geeignetes Logging. Daraus ergeben sich folgende Bedrohungen:

- Verlust der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität durch
- Konfigurationsfehler
- Manipulation der Konfiguration
- Hard- und Software-Fehler

Die Informationen, die ein Switch an die zentrale Überwachungssoftware schickt, können je nach Konfiguration gezielt unterdrückt, geändert oder abgehört werden. Dadurch kann die Vertraulichkeit und Integrität verletzt werden.

4.4.2 Security Quick Check „Überwachung“

| Kontrollfrage | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|---|---|---|
| Ist die Verfügbarkeit des Netzes wichtig? | Aktivierung von SNMP v1/v2-Lesezugriff | Deaktivierung von SNMP v1/v2 |
| | Aktivierung von SNMP v3-Lesezugriff | Deaktivierung von SNMP v1/v2 |
| | Vergabe sichererer SNMP-Passwörter (Communities) | |
| | Einschränkung SNMP-Lesezugriff auf bestimmte IP-Adressen | Versand von SNMP Traps |
| | Versand von SNMP Traps | |
| | Vergabe sichererer SNMP-Passwörter (Communities) | |
| | Alarm bei speziellen Fehlern konfigurieren | |
| | Aktivierung Port-Monitor | |
| Bestehen (rechtliche) Vorgaben, um Veränderungen an der Konfiguration zu protokollieren? | Zentrale Protokollierung SNMP-Write Zugriffe per Syslog Aktivierung PTP Zeitsynchronisation SNTP-Broadcasts nicht akzeptieren | Deaktivierung zentrale Protokollierung SNMP-Write Zugriffe per Syslog (Default-Einstellung) |
| Soll ein Sicherheitsvorfall aufgeklärt werden können? | M4.8 oder 4.12 (Zeitsynchronisation) Zentrale Protokollierung per Syslog | Das ist keine Option für sicherheitsrelevante Anwendungen, falls kein Syslog-Server zur Verfügung steht Deaktivierung Syslog |
| Steht eine SNTP Zeitquelle im Netz zur Verfügung? | Aktivierung und Konfiguration SNTP Client Deaktivierung SNTP Client Deaktivierung PTP Zeitsynchronisation | Deaktivierung PTP Zeitsynchronisation |
| Steht eine PTP-Zeitquelle im Netz zur Verfügung? | Deaktivierung SNTP Client Ausschalten SNTP-Server Aktivierung PTP Zeitsynchronisation | Aktivierung und Konfiguration SNTP Client Ausschalten SNTP-Server SNTP-Broadcasts nicht akzeptieren |
| Geräteüberwachung mit Meldekontakt geplant? | Gerätestatus mit Meldekontakt überwachen | |
| Ist eine Umgebung vorhanden, mit der der Gerätezustand über PROFINET überwacht werden kann? | PROFINET einschalten | PROFINET ausschalten (siehe auch Ausschalten von PROFINET) |
| Wird VRRP oder HiVRRP eingesetzt? | Versand von SNMP-Traps bei Nutzung von VRRP/HiVRRP | |

Tab. 2: Security Quick Check „Überwachung“

| Kontrollfrage | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|---|----------------|----------------------|
| Grundprinzipien | | |
| Zentrale Überwachung/ zentrales Monitoring | | |
| Nachvollziehbarkeit von Änderungen der Konfiguration | | |
| Gemeinsame Zeit auf allen Systemen | | |
| Zentrales Logging | | |
| Generell zu treffende Maßnahmen | | |
| <input type="checkbox"/> Konfiguration Switch-Name | | |
| <input type="checkbox"/> Konfiguration System-Prompt | | |
| <input type="checkbox"/> Konfiguration Switch-Standort und -ansprechpartner | | |

Tab. 2: Security Quick Check „Überwachung“ (Forts.)

Bekannte Einschränkungen:

- Die Logdaten können derzeit ausschließlich unverschlüsselt und per UDP Protokoll (möglicher Paketverlust und Gefahr von gefälschten Log-Daten) übertragen werden.
- Syslog verwendet als Quell-Port den Port 514. Dies erschwert die Stateful Inspection des Verkehrs auf einer Firewall.
- SNMP v3 (verschlüsselt) ist derzeit ausschließlich in der Professional Software-Variante verfügbar.

4.4.3 Maßnahmen

Sie können den Bedrohungen mit folgenden Konfigurationen entgegenwirken:

■ Aktivierung von SNMP v1/v2-Lesezugriff

Durch Aktivierung des SNMP v1/v2 Lesezugriffs erhält Netzmanagement-Software ohne SNMP v3 Unterstützung die Möglichkeit, neben der Erreichbarkeit des Switches mittels Ping auch systeminterne Werte, wie z. B. Temperatur oder Status der Netzteile auszulesen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| SNMP v1/v2 Lesezugriff aktivieren | SNMP v1 ein | SNMP v1 ein | L2B | Ja | GUI L2B SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2B snmp-access version |
| | SNMP v2 ein | SNMP v2 ein | L2E | Ja | GUI L2E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2E snmp-access version |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2P snmp-access version |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3E snmp-access version |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3P snmp-access version |

■ Aktivierung von SNMP v3-Lesezugriff

Durch Aktivierung des SNMP v3 Lesezugriffs erhält eine Netzmanagement-Software die Möglichkeit, neben der Erreichbarkeit des Switches mittels Ping auch systeminterne Werte, wie z. B. Temperatur oder Status der Netzteile auszulesen. SNMP v3 ist im Gegensatz zu den Versionen 1 und 2 verschlüsselt und daher zu bevorzugen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| SNMP v3 Lesezugriff aktivieren | Ein | Ein | L2B | Ja | GUI L2B Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2B users SNMP v3 accessmode |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2E users SNMP v3 accessmode |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L2P users SNMP v3 accessmode |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3E users SNMP v3 accessmode |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Passwort / SNMP v3-Zugriff CLI L3P users SNMP v3 accessmode |

■ Vergabe sichererer SNMP-Passwörter (Communities)

Für das Auslesen und das Schreiben von Werten mit SNMP v1 und v2 wird als Authentifizierung ein so genannter Community-String (eine Art Passwort) verwendet. Die voreingestellten Werte sind allgemein bekannte Standardwerte und daher in keiner Weise als sicher anzusehen. Ändern Sie diese Werte.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|----|--|
| Vergabe sichererer SNMP-Passwörter | „public“ und „private“ | Community-String mit einer Länge von 16 Zeichen | L2B | Ja | GUI L2B SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2B snmp-server community |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2E snmp-server community |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2P snmp-server community |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3E snmp-server community |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3P snmp-server community |

■ Einschränkung SNMP-Lesezugriff auf bestimmte IP-Adressen

Der Zugriff mit SNMP erlaubt neben der Reglementierung mit dem Community-String auch die Reglementierung des Zugriffs auf eine IP-Adresse oder auf IP-Adressbereiche.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|----|---|
| Einschränkung SNMP-Zugriff auf bestimmte IP-Adressen | 0.0.0.0/0.0.0.0 (Zugriff von jeder Adresse aus erlaubt) | Adresse des Netz- managements | L2B | Ja | GUI L2B SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2B snmp-server community ipaddr |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2E snmp-server community ipaddr |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L2P snmp-server community ipaddr |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3E snmp-server community ipaddr |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNMP v1/v2-Zugriffs-Einstellungen CLI L3P snmp-server community ipaddr |

■ Deaktivierung von SNMP v1/v2

SNMP v1 und v2 erlauben keine verschlüsselte Datenübertragung. Zudem können Werte über den Switch und die daran angeschlossenen Geräte ausgelesen werden, die für die Vorbereitung oder Durchführung von Angriffen genutzt werden können.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----|---|
| Deaktivierung von SNMP v1/v2 | v1 und v2 aktiv | v1 und v2 aus | L2B | Ja | GUI L2B SNMP v1/v2-Zugriffseinstellungen CLI L2B snmp-access version |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNMP v1/v2-Zugriffseinstellungen CLI L2E snmp-access version |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNMP v1/v2-Zugriffseinstellungen CLI L2P snmp-access version |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNMP v1/v2-Zugriffseinstellungen CLI L3E snmp-access version |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNMP v1/v2-Zugriffseinstellungen CLI L3P snmp-access version |

■ Versand von SNMP Traps

Neben dem Auslesen von Zustandsinformationen per SNMP-Lesezugriff bieten die Switches die Möglichkeit, Meldungen über Fehlerzustände per SNMP Traps (Benachrichtigen) an ein Netzmanagementsystem zu senden. Aktivieren Sie diese Funktion.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----|--|
| Versand von SNMP-Traps | Kein Trap-Ziel konfiguriert | Aktivierung aller vorhandenen Trap-Auslöser (z. B. Authentifizierung, Link Up/Down) | L2B | Ja | GUI L2B Alarme (Traps) CLI L2B snmp-server enable traps |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Alarme (Traps) CLI L2E snmp-server enable traps |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Alarme (Traps) CLI L2P snmp-server enable traps |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Alarme (Traps) CLI L3E snmp-server enable traps |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Alarme (Traps) CLI L3P snmp-server enable traps |

■ Versand von SNMP Traps deaktivieren

Neben dem Auslesen von Zustandsinformationen per SNMP-Lesezugriff bieten die Switches die Möglichkeit, Meldungen über Fehlerzustände per SNMP-Traps (Benachrichtigen) an ein Netzmanagementsystem zu senden. Wenn kein Netzmanagement-System (zum Beispiel Industrial HiVision) im Einsatz ist, deaktivieren Sie diese Funktion, um keine unnötigen Informationen im Netz preis zu geben.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----|--|
| Versand von SNMP-Traps | Kein Trap-Ziel konfiguriert | Deaktivierung aller vorhandenen Trap-Auslöser (z. B. Authentifizierung, Link Up/Down) | L2B | Ja | GUI L2B Alarme (Traps) CLI L2B snmp-server enable traps |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Alarme (Traps) CLI L2E snmp-server enable traps |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Alarme (Traps) CLI L2P snmp-server enable traps |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Alarme (Traps) CLI L3E snmp-server enable traps |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Alarme (Traps) CLI L3P snmp-server enable traps |

■ Aktivierung und Konfiguration SNTP Client

Bei allen SNMP-Traps und Logeinträgen spielt der Zeitpunkt der Meldung eine große Rolle. Besonders bei der Aufklärung eines Sicherheitsvorfalls hilft die exakte und identische Zeit auf allen Geräten. Synchronisieren Sie daher die Uhr des Switches dauerhaft mit einer zentralen Zeitquelle. Wenn ein 2. Zeit-Server verfügbar ist, dann konfigurieren Sie auch diesen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------|--------------|---|-------------------------|----|---|
| Konfiguration SNTP-Client | Aus | Ein, mindestens ein SNTP-Server konfiguriert und getestet | L2B | Ja | GUI L2B SNTP-Konfiguration CLI L2B sntp client |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNTP-Konfiguration CLI L2E sntp client |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNTP-Konfiguration CLI L2P sntp client |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNTP-Konfiguration CLI L3E sntp client |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNTP-Konfiguration CLI L3P sntp client |

■ Deaktivierung SNTP Client

Sollte keine Zeitquelle im Netz vorhanden sein, deaktivieren Sie den SNTP-Dienst. Deaktivieren Sie gleichermaßen den SNTP-Client bei der Nutzung von PTP.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----|--|
| Deaktivierung SNTP-Client | Aus | Aus (siehe Textbeschreibung oben) | L2B | Ja | GUI L2B SNTP-Konfiguration CLI L2B sntp operation |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNTP-Konfiguration CLI L2E sntp operation |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNTP-Konfiguration CLI L2P sntp operation |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNTP-Konfiguration CLI L3E sntp operation |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNTP-Konfiguration CLI L3P sntp operation |

■ Ausschalten SNTP-Server

Jeder unnötig laufende Dienst auf dem Switch bietet eine Angriffsfläche. Deaktivieren Sie deshalb auch den SNTP-Serverdienst, wenn Sie den Switch nicht als SNTP-Server betreiben.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Konfiguration SNTP-Server | Ein (wenn SNTP aktiviert wurde) | aus | L2B | Ja | GUI L2B SNTP-Konfiguration CLI L2B sntp operation |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNTP-Konfiguration CLI L2E sntp operation |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNTP-Konfiguration CLI L2P sntp operation |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNTP-Konfiguration CLI L3E sntp operation |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNTP-Konfiguration CLI L3P sntp operation |

■ SNTP-Broadcasts nicht akzeptieren

SNTP-Broadcasts können von beliebigen Geräten innerhalb des gleichen Subnetzes versendet werden. Das erlaubt die Manipulation der lokalen Uhrzeit im Switch. Zudem ist der Switch bei aktiviertem Empfang von SNTP-Broadcasts mit einem weiteren Dienst im Netz ansprechbar. Deaktivieren Sie deshalb den Empfang von SNTP Broadcasts.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----|--|
| SNTP Broadcasts nicht akzeptieren | Akzeptieren | Nicht akzeptieren | L2B | Ja | GUI L2B SNTP-Konfiguration CLI L2B sntp client accept-broadcast |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E SNTP-Konfiguration CLI L2E sntp client accept-broadcast |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P SNTP-Konfiguration CLI L2P sntp client accept-broadcast |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E SNTP-Konfiguration CLI L3E sntp client accept-broadcast |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P SNTP-Konfiguration CLI L3P sntp client accept-broadcast |

■ Aktivierung PTP Zeitsynchronisation

Bei SNMP-Traps und Logeinträgen spielt der Zeitpunkt der Meldung eine große Rolle. Besonders bei der Aufklärung eines Sicherheitsvorfalls hilft die exakte und identische Zeit auf allen Geräten. Synchronisieren Sie daher die Uhr des Switches dauerhaft mit einer zentralen Zeitquelle. Als Alternative zu SNTP steht mit PTP eine präzisere Variante zur Verfügung. Benutzen Sie die neuere Version 2 von PTP.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|----|---|
| Einschalten PTP | Aus | Ein | L2B | Ja | GUI L2B PTP (IEEE 1588) CLI L2B lldp tlv ptp |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E PTP (IEEE 1588) CLI L2E lldp tlv ptp |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P PTP (IEEE 1588) CLI L2P lldp tlv ptp |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E PTP (IEEE 1588) CLI L3E lldp tlv ptp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P PTP (IEEE 1588) CLI L3P lldp tlv ptp |

■ Deaktivierung PTP Zeitsynchronisation

Wenn keine Zeit per PTP im Netz zur Verfügung steht oder die Zeit mit SNTP auf dem Switch synchronisiert wird, deaktivieren Sie PTP.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----|---|
| Ausschalten PTP | Aus | Aus (siehe Text oben) | L2B | Ja | GUI L2B PTP (IEEE 1588) CLI L2B lldp tlv ptp |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E PTP (IEEE 1588) CLI L2E lldp tlv ptp |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P PTP (IEEE 1588) CLI L2P lldp tlv ptp |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E PTP (IEEE 1588) CLI L3E lldp tlv ptp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P PTP (IEEE 1588) CLI L3P lldp tlv ptp |

Bekannte Einschränkungen:

- Derzeit steht keine Möglichkeit zur Verfügung, bei der Zeitsynchronisation die Kommunikationspartner zu authentifizieren (wie es z. B. bei NTPv3 mit MD5 Prüfsummen möglich wäre).

■ Zentrale Protokollierung per Syslog

Die zentrale Speicherung von Logmeldungen erlaubt eine schnellere Aufklärung von Sicherheitsvorfällen und eine schnellere Fehlersuche bei Betriebsstörungen. Zudem erschwert die Speicherung der Logdaten auf einem anderen System Manipulationsversuche der Logdaten.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|-----------------------|--|-------------------------|------|--|
| Versand von Logeinträgen über Syslog einschalten | Aus | An | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Syslog CLI L2E logging host |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Syslog CLI L2P logging host |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Syslog CLI L3E logging host |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Syslog CLI L3P logging host |
| Versand von Logeinträgen über Syslog zu mindestens einem Server einrichten und aktivieren | Kein Server definiert | Mindestens ein syslog Server, der als „aktiv“ konfiguriert ist | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Syslog CLI L2E logging host |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Syslog CLI L2P logging host |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Syslog CLI L3E logging host |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Syslog CLI L3P logging host |
| Versand von Logeinträgen über Syslog mit „informational“ und höher | Debug | Informational | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Syslog CLI L2E logging host |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Syslog CLI L2P logging host |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Syslog CLI L3E logging host |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Syslog CLI L3P logging host |

■ Deaktivierung Syslog

Falls kein Syslog-Server zu Verfügung steht, schalten Sie den Versand von Logeinträgen über Syslog aus.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--------|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Syslog | Aus | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Syslog CLI L2E logging host remove |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Syslog CLI L2P logging host remove |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Syslog CLI L3E logging snmp-requests set operation |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Syslog CLI L3P logging snmp-requests set operation |

■ Zentrale Protokollierung SNMP-Write Zugriffe per Syslog

Um Änderungen oder Manipulationen an der Konfiguration des Switches nachvollziehen zu können, protokollieren Sie die SNMP-Schreibzugriffe und senden Sie die Logeinträge an den zentralen Syslog-Server.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|------|---|
| SNMP Write Requests loggen | Aus | Ein, Schweregrad „informational“ | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Syslog CLI L2E logging snmp-requests set operation |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Syslog CLI L2P logging snmp-requests set operation |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Syslog CLI L3E logging snmp-requests set operation |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Syslog CLI L3P logging snmp-requests set operation |

■ Deaktivierung zentrale Protokollierung SNMP-Write Zugriffe per Syslog

Wenn kein Syslog-Server vorhanden ist, deaktivieren Sie die Protokollierung von SNMP-Write-Zugriffen per Syslog.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| SNMP Write Requests loggen | Aus | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Syslog CLI L2E logging snmp-requests set operation |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Syslog CLI L2P logging snmp-requests set operation |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Syslog CLI L3E logging snmp-requests set operation |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Syslog CLI L3P logging snmp-requests set operation |

■ Konfiguration Switch-Name

Um bei einer Installation mit mehr als einem Switch die Switche einfach unterscheiden zu können, geben Sie dem Switch einen Namen. Dies erleichtert auch die Identifikation des Switches in einem Netzmanagementsystem, das diesen Wert per SNMP auslesen kann.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Switch-name konfigurieren | <Produkt>-<Teil der MAC-Adresse> | <Name> | L2B | Ja | GUI L2B System CLI L2B snmp-server sys-name |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E System CLI L2E snmp-server sys-name |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P System CLI L2P snmp-server sys-name |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E System CLI L3E snmp-server sys-name |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P System CLI L3P snmp-server sys-name |

■ Konfiguration System-Prompt

Um bei einer Installation mit mehr als einem Switch die Switche einfach unterscheiden zu können, vergeben Sie ein Systemprompt, den das CLI anzeigt. Das hilft, Fehlkonfigurationen zu vermeiden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----|---------------------|
| System-prompt konfigurieren | (Hirschmann Railswitch) | <Name> | L2B | Ja | CLI L2B set prompt |
| | | | L2E | Ja | CLI L2E set prompt |
| | | | L2P | Ja | CLI L2P set prompt |
| | | | L3E | Ja | CLI L3E set prompt |
| | | | L3P | Ja | CLI L3P set prompt |

■ Konfiguration Switch-Standort und -ansprechpartner

Um bei einer Installation mit mehr als einem Switch den Standort und zuständigen Ansprechpartner schneller ermitteln zu können, hinterlegen Sie diese im Switch. Dies erleichtert die Identifikation des Switches in einem Netzmanagementsystem, das diese Werte per SNMP ausgelesen kann.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----|--|
| Standort konfigurieren | Hirschmann Railswitch | <Standortbezeichnung> | L2B | Ja | GUI L2B System CLI L2B snmp-server location |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E System CLI L2E snmp-server location |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P System CLI L2P snmp-server location |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E System CLI L3E snmp-server location |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P System CLI L3P snmp-server location |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------|----|---|
| Ansprechpartner konfigurieren | Hirschmann Automation and Control GmbH | <Ansprechpartner> | L2B | Ja | GUI L2B System CLI L2B snmp-server contact |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E System CLI L2E snmp-server contact |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P System CLI L2P snmp-server contact |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E System CLI L3E snmp-server contact |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P System CLI L3P snmp-server contact |

■ Alarm bei hoher Netzlast konfigurieren

Um bei einer Netzlast, die einen bestimmten Schwellwert übersteigt, alarmiert zu werden, schalten Sie diese Alarmierung je Port ein. Der obere Grenzwert ist dabei von der Installationsumgebung des Switches abhängig. Ermitteln Sie deshalb den oberen Grenzwert vor Ort.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|--------------|--|-------------------------|----|-------------------------------|
| Alarm bei hoher Netzlast (Oberer Grenzwert) | 0,00% | <je nach Netzumgebung>, Alarm aktivieren | L2B | Ja | GUI L2B Auslastung (Netzlast) |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Auslastung (Netzlast) |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Auslastung (Netzlast) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Auslastung (Netzlast) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Auslastung (Netzlast) |

■ Alarm bei speziellen Fehlern konfigurieren

Der Switch bietet die Möglichkeit, bestimmte Fehlerzustände per SNMP Trap zu melden. Nutzen Sie diese Option, um Fehlerzustände zeitnah erkennen zu können.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|----|--|
| Trap bei Statuswechsel erzeugen | Aus | Ein | L2B | Ja | GUI L2B Trapeinstellung CLI L2B snmp trap link-status |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Trapeinstellung CLI L2E snmp trap link-status |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Trapeinstellung CLI L2P snmp trap link-status |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Trapeinstellung CLI L3E snmp trap link-status |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Trapeinstellung CLI L3P snmp trap link-status |
| Überwachung | Netzteil 1 überwachen Netzteil 2 überwachen Temperatur ignorieren Modul entfernen ignorieren ACA entfernen ignorieren ACA nicht synchron ignorieren Verbindungsfehler ignorieren Ring-Redundanz ignorieren | Netzteil 1 überwachen Netzteil 2 überwachen (wenn abgeschlossen) Temperatur überwachen ACA entfernen (je nach Einsatzfall) ACA nicht synchron (je nach Einsatzfall, nicht L2B) Verbindungsfehler überwachen Ring-Redundanz überwachen (wenn genutzt, nicht L2B) Ring-/Netzkopplung überwachen (wenn genutzt, nicht L2B) | L2B | Ja | GUI L2B Gerätestatus CLI L2B device-status monitor |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Gerätestatus CLI L2E device-status monitor |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Gerätestatus CLI L2P device-status monitor |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Gerätestatus CLI L3E device-status monitor |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Gerätestatus CLI L3P device-status monitor |

■ Gerätestatus mit Meldekontakt überwachen

Der Switch bietet die Möglichkeit, bestimmte Fehlerzustände über den Meldekontakt zu signalisieren. Nutzen Sie diese Option, um Fehlerzustände zeitnah erkennen zu können.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|----|--|
| Modus Meldekontakt | Meldekontakt 1: Gerätestatus Meldekontakt 2: Manuelle Einstellung (Kontakt geschlossen) | Funktionsüberwachung | L2B | Ja | GUI L2B Meldekontakt CLI L2B signal-contact |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Meldekontakt CLI L2E signal-contact |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Meldekontakt CLI L2P signal-contact |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Meldekontakt CLI L3E signal-contact |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Meldekontakt CLI L3P signal-contact |
| Trap bei Statuswechsel erzeugen | Aus | Aus (bereits bei M4.21 nicht konfiguriert) | L2B | Ja | GUI L2B Trapeinstellung CLI L2B snmp trap link-status |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Trapeinstellung CLI L2E snmp trap link-status |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Trapeinstellung CLI L2P snmp trap link-status |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Trapeinstellung CLI L3E snmp trap link-status |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Trapeinstellung CLI L3P snmp trap link-status |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------|---|---|-------------------------|----|---|
| Überwachung | Netzteil 1 überwachen | Netzteil 1 überwachen | L2B | Ja | GUI L2B Gerätestatus CLI L2B device-status monitor |
| | Netzteil 2 überwachen | Netzteil 2 überwachen (wenn angeschlossen) | L2E | Ja | GUI L2E Gerätestatus CLI L2E device-status monitor |
| | Temperatur ignorieren | Temperatur überwachen (nicht L2B) | L2P | Ja | GUI L2P Gerätestatus CLI L2P device-status monitor |
| | Modul entfernen ignorieren | ACA entfernen (je nach Einsatzfall) | L3E | Ja | GUI L3E Gerätestatus CLI L3E device-status monitor |
| | ACA nicht synchron ignorieren | ACA nicht synchron (je nach Einsatzfall, nicht L2B) | L3P | Ja | GUI L3P Gerätestatus CLI L3P device-status monitor |
| Verbindungsfehler ignorieren | Verbindungsfehler überwachen | | | | |
| Ring-Redundanz ignorieren | Ring-Redundanz überwachen (wenn genutzt, nicht L2B) | | | | |
| | Ring-/Netzkopplung überwachen (wenn genutzt, nicht L2B) | | | | |

■ PROFINET einschalten

Wenn in der Netzumgebung eine Überwachung von PROFINET-Komponenten möglich ist, aktivieren Sie PROFINET auf dem Switch und importieren Sie die GSDML-Datei in die Projektierungsumgebung der PROFINET-Umgebung.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| PROFINET einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E PROFINET IO CLI L2E PROFINET IO |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P PROFINET IO CLI L2P PROFINET IO |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E PROFINET IO CLI L3E PROFINET IO |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P PROFINET IO CLI L3P PROFINET IO |

■ PROFINET ausschalten

Falls keine Überwachung des Switches über PROFINET möglich ist, deaktivieren Sie das PROFINET Protokoll auf dem Switch (Vor-Einstellung).

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| PROFINET aus- schalten | Aus | Aus | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E PROFINET IO CLI L2E PROFINET IO |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P PROFINET IO CLI L2P PROFINET IO |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E PROFINET IO CLI L3E PROFINET IO |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P PROFINET IO CLI L3P PROFINET IO |

■ Aktivierung Port-Monitor

Die Port-Monitor Funktionen können Link-Änderungen und CRC-Fehler erkennen und melden. Dadurch können Sie das An- und Abstecken von Geräten erkennen. Auch fehlerhafte Verbindungen (z. B. defektes Kabel) können Sie so erkennen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Port-Monitor Global einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port-Monitor CLI L2P port-monitor (Global Config) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port-Monitor CLI L3E port-monitor (Global Config) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port-Monitor CLI L3P port-monitor (Global Config) |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Port-Monitor für jeden Port einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port-Monitor CLI L2P port-monitor (Global Config) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port-Monitor CLI L3E port-monitor (Global Config) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port-Monitor CLI L3P port-monitor (Global Config) |
| Erkennung Linkänderung für jeden Port einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port-Monitor CLI L2P port-monitor condition link-flap (Global Config) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port-Monitor CLI L3E port-monitor condition link-flap (Global Config) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port-Monitor CLI L3P port-monitor condition link-flap (Global Config) |
| Erkennung CRC-/Fragmentfehler für jeden Port einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port-Monitor CLI L2P port-monitor condition crc-fragment (Global Config) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port-Monitor CLI L3E port-monitor condition crc-fragment (Global Config) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port-Monitor CLI L3P port-monitor condition crc-fragment (Global Config) |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Aktion: Trap senden für jeden Port einschalten | Port deaktivieren | Trap senden | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port-Monitor CLI L2P port-monitor action |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port-Monitor CLI L3E port-monitor action |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port-Monitor CLI L3P port-monitor action |

■ Versand von SNMP-Traps bei Nutzung von VRRP/HiVRRP

Wenn Sie Router-Redundanz mit VRRP oder HiVRRP verwenden, lassen Sie sich vom Switch wichtige Zustandsänderungen mittels SNMP-Trap signalisieren:

- Wenn der Router Master wird
- Wenn der Router VRRP-Pakete mit falscher Authentifizierung empfängt

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| VRRP Master Trap senden | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VRRP/HiVRRP CLI L3E vrrp trap |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VRRP/HiVRRP CLI L3P vrrp trap |
| VRRP Authentifizierungstrap senden | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VRRP/HiVRRP CLI L3E vrrp trap |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VRRP/HiVRRP CLI L3P vrrp trap |

4.5 Service Level Management (Netz Qualität)

4.5.1 Bedrohungen

Ein wesentliches Schutzziel von IT-Sicherheit ist die Verfügbarkeit. In industriellen Umgebungen geht die Netzverfügbarkeit über die reine Erreichbarkeit von Systemen hinaus. Folgende Aspekte spielen je nach Anwendung eine Rolle:

- Quality of service (QoS)
- Integrität des Netzes
- Hochverfügbarkeit (Ringstruktur, vermaschte Struktur)

Für den Switch und damit das Netz ergeben sich dabei folgende Bedrohungen:

- Verbindungsverlust durch Ausfall des Switches
- Verbindungsverlust durch Kabeldefekt
- Verbindungsverlust durch Überlast
- Verbindungsverlust durch Angriff auf die Redundanzmechanismen
- Latenzen durch Überlast
- Jitter durch Überlast
- Beeinträchtigung der Verfügbarkeit durch Anschluss von nicht gewünschten Geräten

4.5.2 Security Quick Check „Service Level Management“

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|--|--|----------------------|
| Eine hohe Netzverfügbarkeit | Aufbau des Netzes in Ringstruktur Aktivierung HIPER-Ring Protokoll Aktivierung MRP Aktivierung beschleunigter Ring-Konfiguration Deaktivierung Spanning Tree Protokoll | |
| Hohe Netzverfügbarkeit und Netztrennung mittels VLAN | Priorisierung Switch-Management-Pakete Konfiguration des Trust-Modus | |
| Sind verschiedene Prioritätsklassen für den Netzverkehr notwendig? | Konfiguration der Prioritätsklassen je Port Konfiguration Mapping der VLAN-Prioritätsklassen zu Traffic Class Konfiguration Mapping IP DSCP zu Traffic Class | |
| Kann der unberechtigte Anschluss von Geräten an das Netz den Service Level des Netzes beeinträchtigen? | Konfiguration MAC-basierter Portsicherheit Konfiguration IP-basierter Portsicherheit Konfiguration 802.1x Portsicherheit | |
| Kann Überlastung des Netzes zu Problemen führen? | Schwellwert für oberen Grenzwert der Netzlast setzen und per SNMP Trap alarmieren Konfiguration Lastbegrenzer | |
| Wird der Switch als Router in einer Umgebung mit hohen Ansprüchen an die Verfügbarkeit eingesetzt? | Redundanten Router einsetzen | |
| Grundprinzip | | |
| Die Maßnahmen folgen dem Minimalprinzip, um die Systemlast des Switches und dessen Angriffsfläche zu reduzieren. Schalten Sie nicht benötigte Dienste generell ab. | | |
| Allgemeine Maßnahmen | | |
| RAM Selbsttest aktivieren | | |
| Kaltstart bei undefiniertem Software-Verhalten aktivieren | | |

Tab. 3: Security Quick Check „Service Level Management“

4.5.3 Maßnahmen

Bekannte Einschränkungen:

- Je nach Switchmodell sind 4 oder 8 Traffic Classes möglich

■ Aufbau des Netzes in Ringstruktur

Die Ringstruktur bietet mit seinen Redundanzprotokollen eine höhere Ausfallsicherheit für hochverfügbare Netze. Bauen Sie deshalb das Netz als Ring auf.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Aufbau des Netzes in Ringstruktur | Keiner | Keiner | L2B | Ja | GUI L2B Ring-Redundanz CLI L2B HIPER-Ring |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Ring-Redundanz CLI L2E HIPER-Ring |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Ring-Redundanz CLI L2P HIPER-Ring |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Ring-Redundanz CLI L3E HIPER-Ring |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Ring-Redundanz CLI L3P HIPER-Ring |

■ Aktivierung HIPER-Ring Protokoll

Das HIPER-Ring Protokoll unterstützt die Hochverfügbarkeit in ringförmig aufgebauten Netzen. Es bietet zudem definierte Umschaltzeiten und umfangreiche Protokollierungs- und Alarmierungsmöglichkeiten beim Ausfall einer Teilstrecke. HIPER-Ring ist ein von Hirschmann entwickeltes Protokoll, das sich in vielen Jahren in der Praxis bestens bewährt hat.

Anmerkung: Es kann entweder HIPER-Ring oder MRP verwendet werden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Aktivierung HIPER-Ring Protokoll | Ein | Ein | L2B | Ja | GUI L2B HIPER-Ring konfigurieren CLI L2B hiper-ring |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E HIPER-Ring konfigurieren CLI L2E hiper-ring |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P HIPER-Ring konfigurieren CLI L2P hiper-ring |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E HIPER-Ring konfigurieren CLI L3E hiper-ring |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P HIPER-Ring konfigurieren CLI L3P hiper-ring |

■ Aktivierung MRP

Das MRP Protokoll bietet ebenfalls die für den Betrieb von hochverfügbaren Netzen in Ringform notwendige Funktionen ähnlich wie HIPER-Ring. Allerdings ist MRP ein offenes und standardisiertes Protokoll, das mit den Produkten anderer Hersteller interoperabel ist. Zudem bietet es bei einer Ringstörung garantierte Umschaltzeiten unter Einhaltung der spezifizierten Rahmenbedingungen. Außerdem kann das VLAN für das Ringprotokoll frei definiert werden.

Anmerkung: Es kann entweder HIPER-Ring oder MRP verwendet werden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Aktivierung MRP | Aus | Ein | L2B | Ja | GUI L2B MRP-Ring konfigurieren CLI L2B mrp current-domain |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E MRP-Ring konfigurieren CLI L2E mrp current-domain |
| | | | L2P | Ja | GUI L2E MRP-Ring konfigurieren CLI L2E mrp current-domain |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E MRP-Ring konfigurieren CLI L3E mrp current-domain |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P MRP-Ring konfigurieren CLI L3P mrp current-domain |
| | | | | | |

■ Aktivierung beschleunigter Ring-Konfiguration

Bei einem Ausfall einer Teilstrecke innerhalb eines ringförmig aufgebauten Netzes bietet diese Option eine schnellere Wiederherstellung der Datenübertragung im Ring.

Nutzen Sie, wenn möglich, beschleunigte Ringkonfiguration. Ausnahmen können aber sehr große Ringe, viel Verkehr im Ring oder eine hohe Paketverlustrate sein.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|--------------|------------------|-------------------------|----|---|
| Aktivierung beschleunigter Ring-Konfiguration | standard | aktiviert | L2B | Ja | GUI L2B HIPER-Ring konfigurieren CLI L2B hiper-ring recovery-delay |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E HIPER-Ring konfigurieren CLI L2E hiper-ring recovery-delay |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P HIPER-Ring konfigurieren CLI L2P hiper-ring recovery-delay |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E HIPER-Ring konfigurieren CLI L3E hiper-ring recovery-delay |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P HIPER-Ring konfigurieren CLI L3P hiper-ring recovery-delay |

■ Deaktivierung Spanning Tree Protokoll

Wenn das Netz komplett in Ringstruktur aufgebaut ist und die Bildung von Schleifen (Loops) im Netz ausgeschlossen werden kann, sollte das Spanning Tree Protokoll deaktiviert werden. Ansonsten führt jede Änderung des Zustands an einem Switch-Port zur Neukonfiguration des Spanning Trees im Netz und verhindert für mehrere Sekunden bis zu wenigen Minuten den Netzverkehr.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|---|
| Deaktivierung Spanning Tree Protokoll | Aus | Aus | L2B | Ja | GUI L2B Global CLI L2B spanning-tree |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Global CLI L2E spanning-tree |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Global CLI L2P spanning-tree |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Global CLI L3E spanning-tree |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Global CLI L3P spanning-tree |

■ Priorisierung Switch-Management-Pakete

Die Switches bieten die Möglichkeit, Management-Pakete für die Konfiguration und Überwachung der Switches zu priorisieren. Somit kann bei hoher Netzlast der Management-Verkehr zuverlässiger übertragen werden. Gerade bei Fehlersituationen ist der Zugriff auf die Switches für eine Eingrenzung der Ursache und Fehlerbehebung sehr wichtig. Aktivieren Sie daher diese Option.

Die Priorisierung wirkt für HTTP, HTTPS, Telnet und weiteren IP-Verkehr an die Management-IP-Adresse des Switches.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Priorisierung der Switch-Management-Pakete | 0 | 7 | L2B | Ja | GUI L2B Global CLI L2B network priority |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Global CLI L2E network priority |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Global CLI L2P network priority |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Global CLI L3E network priority |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Global CLI L3P network priority |

■ Konfiguration des Trust-Modus

Der Trust-Modus legt fest, ob und wie der Switch QoS Tags in empfangenen Paketen auswertet und die Pakete entsprechend priorisiert.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------|--------------|--|-------------------------|----|---|
| Konfiguration des Trust-Modus | trustDot1p | Bei Verwendung von VLAN auf diesem Port: „trustDot1p“, sonst „trustDscp“ | L2B | Ja | GUI L2B Global CLI L2B classofservice trust |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Global CLI L2E classofservice trust |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Global CLI L2P classofservice trust |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Global CLI L3E classofservice trust |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Portkonfiguration CLI L3P classofservice trust |

■ Konfiguration der Prioritätsklassen je Port

Pakete die mit den Modi „trustDot1p“ oder „trustDscp“ nicht priorisiert werden können oder Pakete, die im „untrusted“ Modus empfangen werden, werden anhand der konfigurierten Priorität des Switch-Ports priorisiert. Konfigurieren Sie deshalb auf den Switch-Ports die Prioritäten (als Rückfallebene).

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|----|---|
| Port-Priorität | 0 | Je nach Anwendung zwischen 0 und 7 | L2B | Ja | GUI L2B Port-Priorität eingeben CLI L2B vlan port priority all |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Port-Priorität eingeben CLI L2E vlan port priority all |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Port-Priorität eingeben CLI L2P vlan port priority all |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Port-Priorität eingeben CLI L3E vlan port priority all |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Port-Priorität eingeben CLI L3P vlan port priority all |

■ Konfiguration Mapping der VLAN-Prioritätsklassen zu Traffic Class

Die folgende Switches unterstützen 4 Traffic Class-Einteilungen:

RS20/30/40; MS20/30; Octopus; MACH102; RSR; MACH1020/1030; RSB

Im VLAN nach 802.1d werden jedoch acht Prioritäten unterstützt. Mappen Sie deshalb die VLAN-Prioritäten auf die interne Traffic Class. Die Voreinstellungen sind in der Regel ausreichend. Überprüfen Sie im konkreten Anwendungsfall die Voreinstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| 802.1q zu Traffic Class Mapping | 0 | 1 (default) | L2B | Ja | GUI L2B 802.1D/p-Mapping CLI L2B classofservice dot1p-mapping |
| | 1 | 0 (default) | | | |
| | 2 | 0 (default) | L2E | Ja | GUI L2E 802.1D/p-Mapping CLI L2E classofservice dot1p-mapping |
| | 3 | 1 (default) | | | |
| | 4 | 2 (default) | | | |
| | 5 | 2 (default) | L2P | Ja | GUI L2P 802.1D/p-Mapping CLI L2P classofservice dot1p-mapping |
| | 6 | 3 (default) | | | |
| | 7 | 3 (default) | | | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E 802.1D/p-Mapping CLI L3E classofservice dot1p-mapping |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P 802.1D/p-Mapping CLI L3P classofservice dot1p-mapping |

■ Konfiguration Mapping IP DSCP zu Traffic Class

Die Switches unterstützen in den meisten Versionen 4 Traffic Class-Einteilungen. Ausnahme: In den Softwareversionen L3E und L3P unterstützen die Switches 8 Traffic Classes. IP DSCP unterstützt aber 63 DSCP-Werte. Mappen Sie deshalb die DSCP-Werte auf die internen Traffic Classes. Die Voreinstellungen sind in der Regel ausreichend. Überprüfen Sie im konkreten Anwendungsfall die Voreinstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----|---|
| DSCP zu Traffic Class Mapping | Siehe CLI Dokumentation | Default-Werte | L2B | Ja | GUI L2B IP-DSCP-Mapping CLI L2B classofservice ip-dscp-mapping |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E IP-DSCP-Mapping CLI L2E classofservice ip-dscp-mapping |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P IP-DSCP-Mapping CLI L2P classofservice ip-dscp-mapping |

■ Konfiguration MAC-basierter Portsicherheit

Um den Anschluss unerwünschter Geräte am Netz zu verhindern, bieten die Switches die Möglichkeit, bestimmte Geräte anhand deren MAC-Adressen je Port zuzulassen. Für Umgebungen, in denen die physikalische Zugangskontrolle zu einem Switch-Port nicht ausreichend ist, kann damit die Sicherheit verbessert werden.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|------------------------------|---|-------------------------|------|--|
| Konfiguration MAC-basierte Portsicherheit | Keine MAC-Adressen definiert | MAC-Adressen, die an dem Switch-Port zugelassen werden sollen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Portsicherheit CLI L2E port-sec allowed-mac |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Portsicherheit CLI L2P port-sec allowed-mac |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Portsicherheit CLI L3E port-sec allowed-mac |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Portsicherheit CLI L3P port-sec allowed-mac |

Mögliche negative Auswirkungen:

Verfügbarkeit: Bei einem Tausch von angeschlossenen Geräten (z. B. in einem Service-Fall) ändert sich die MAC-Adresse und das Gerät bekommt keine Netzverbindung, solange nicht auch der Switch-Port umkonfiguriert wurde.

Bekannte Einschränkungen:

Die MAC-Adresse lässt sich bei vielen Systemen manuell umstellen und dadurch der Schutz überwinden. Es können per CLI maximal 10 Adressen am Stück konfiguriert werden. Insgesamt sind 50 Adressen per einzelnen Add/Delete-Kommandos möglich.

■ Konfiguration IP-basierter Portsicherheit

Um den Anschluss unerwünschter Geräte am Netz zu verhindern, bieten die Switches die Möglichkeit, bestimmte Geräte anhand deren IP-Adressen je Port zuzulassen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|-----------------------------|--|-------------------------|------|---|
| Konfiguration IP-basierte Portsicherheit | Keine IP-Adressen definiert | IP-Adressen, die an dem Switch-Port zugelassen werden sollen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Portsicherheit CLI L2E port-sec allowed-ip |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Portsicherheit CLI L2P port-sec allowed-ip |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Portsicherheit CLI L3E port-sec allowed-ip |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Portsicherheit CLI L3P port-sec allowed-ip |

Bekannte Einschränkungen:

Die Filterung nach IP-Adressen bietet in den meisten Fällen geringen Schutz. Es können maximal 10 IP-Adressen pro Port konfiguriert werden.

■ Konfiguration 802.1x Portsicherheit

Um den Anschluss unerwünschter Geräte am Netz zu verhindern, bieten die Switches auch die Möglichkeit, die Anmeldung zentral über einen oder 2 RADIUS-Server zu steuern. Dabei werden zugelassene MAC-Adressen und bei Bedarf auch die Zuordnung zu bestimmten VLANs zentral konfiguriert.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Konfiguration 802.1x Portsicherheit | Siehe CLI Dokumentation | Default-Werte | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P IEEE 802.1X-Port-Authentifizierung CLI L2P dot1x port-control |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E IEEE 802.1X-Port-Authentifizierung CLI L3E dot1x port-control |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P IEEE 802.1X-Port-Authentifizierung CLI L3P dot1x port-control |

Mögliche negative Auswirkungen:

Verfügbarkeit: Beim Ausfall aller RADIUS-Server bzw. der Netzverbindung dorthin kann sich kein Gerät mehr am Netz anmelden.

■ Schwellwert für oberen Grenzwert der Netzlast setzen und per SNMP Trap alarmieren

Um eine Überlastsituation zu erkennen, bietet der Switch die Möglichkeit, bei Überschreitung eines Schwellwerts der Netzlast je Port einen Alarm zu versenden. Aktivieren Sie diese Funktion, um eine Überlastsituation zeitnah zu erkennen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--|---|-------------------------|----|-------------------------------|
| Schwellwert Netzlast und Alarm konfigurieren | 0,00 % und ausgeschaltet für jedes Interface | Lastwerte je nach Einsatzsituation, Alarmierung ein | L2B | Ja | GUI L2B Auslastung (Netzlast) |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Auslastung (Netzlast) |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Auslastung (Netzlast) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Auslastung (Netzlast) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Auslastung (Netzlast) |

■ Konfiguration Lastbegrenzer

Die Funktion des Lastbegrenzers erlaubt, eingehende oder ausgehende Pakete (Broadcasts, Multicast, Unicast von noch nicht gelernten MAC-Adressen) auf eine bestimmte Bandbreite (Kbit/s) oder auf Pakete zu filtern (ist abhängig vom eingesetzten Produkt). Dies verbessert den Schutz sowohl des Switches als auch der dahinter liegenden Geräte vor Überlast.

Benutzen Sie den Lastbegrenzer ausschließlich, wenn die Auswirkungen auf das Netz abschätzbar sind und Sie die Risiken eines Einsatzes dieser Funktion abschätzen und akzeptieren können.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Eingangspaketty- pen | BC (Broad- casts) | BC (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control broadcast |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control broadcast |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control broadcast |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control broadcast |
| Eingangsbegren- zer | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control ingress-limiting |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control ingress-limiting |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control ingress-limiting |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control ingress-limiting |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------|--|
| Eingangsbegren- zerrate je Port | 0 (aus) | 5% der Portband- breite | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control ingress-limit |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control ingress-limit |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control ingress-limit |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control ingress-limit |
| Ausgangsbegren- zer BC | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control broadcast |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control broadcast |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control broadcast |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control broadcast |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------|--|
| Ausgangsbe- grenzerrate BC je Port | 0 (aus) | 0 (aus, default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control broadcast (port-rela- ted) |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control broadcast (port-rela- ted) |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control broadcast (port-rela- ted) |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control broadcast (port-rela- ted) |
| Ausgangsbe- grenzerrate alle | Aus | Aus (default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control egress-limiting |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control egress-limiting |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control egress-limiting |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control egress-limiting |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| Ausgangsbe- grenzerrate alle je Port | 0 (aus) | 0 (aus, default) | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Lastbegren- zer CLI L2E storm-control egress-limit |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Lastbegren- zer CLI L2P storm-control egress-limit |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Lastbegren- zer CLI L3E storm-control egress-limit |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Lastbegren- zer CLI L3P storm-control egress-limit |

■ Redundanten Router einsetzen

Bei der Verwendung des Switches als Router in einer Umgebung mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen setzen Sie einen weiteren Router für die Erhöhung der Verfügbarkeit im Fall eines Ausfalls (Redundanz) ein. Diese Router kommunizieren mittels VRRP oder HiVRRP Protokoll, um festzustellen, wann der andere Router die Datenvermittlung übernimmt. Durch gefälschte (Hi)VRRP Pakete besteht auch hier die Möglichkeit, die Verfügbarkeit des Netzes zu beeinträchtigen.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------|---|
| VRRP/HiVRRP einschalten | Aus | Ein | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VRRP/HiV- RRP Konfiguration CLI L3E ip vrrp |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VRRP/HiV- RRP Konfiguration CLI L3P ip vrrp |

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------------|------|--|
| Authentifizierung auf Interface einschalten (im Wizard) | noAuthentication | simpleTextPassword | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VRRP/HiV-RRP Konfiguration CLI L3E ip vrrp authentication |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VRRP/HiV-RRP Konfiguration CLI L3P ip vrrp authentication |
| Schlüssel eingeben (im Wizard) | <leer> | Sicheres Passwort mit 16 Zeichen | L2B | Nein | |
| | | | L2E | Nein | |
| | | | L2P | Nein | |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E VRRP/HiV-RRP Konfiguration CLI L3E ip vrrp authentication |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P VRRP/HiV-RRP Konfiguration CLI L3P ip vrrp authentication |

■ RAM Selbsttest aktivieren

Der RAM-Selbsttest testet den Arbeitsspeicher des Switches beim Booten auf mögliche Fehler und kann dadurch Fehler im Betrieb verhindern.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| RAM Test | Ein | Ein | L2B | Ja | GUI L2B Selbsttest CLI L2B selftest |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Selbsttest CLI L2E selftest ramtest |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Selbsttest CLI L2P selftest ramtest |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Selbsttest CLI L3E selftest ramtest |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Selbsttest CLI L3P selftest ramtest |

■ Kaltstart bei undefiniertem Software-Verhalten

Falls während des Betriebs in der Software des Switches ein undefiniertes Verhalten auftritt, kann sich der Switch selbst neu starten. Diese Funktion hilft, Fehler und Probleme im Betrieb durch einzelne nicht mehr (korrekt) funktionierende Teilsysteme zu verhindern.

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden in SW-Version | | Weitere Information |
|--|--------------|------------------|-------------------------|----|--|
| Kaltstart bei undefinierten Software-Verhalten | Ein | Ein | L2B | Ja | GUI L2B Selbsttest CLI L2B selftest reboot-on-error |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Selbsttest CLI L2E selftest reboot-on-error |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Selbsttest CLI L2P selftest reboot-on-error |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Selbsttest CLI L3E selftest reboot-on-error |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Selbsttest CLI L3P selftest reboot-on-error |

4.6 Updates

4.6.1 Bedrohungen

Hirschmann erweitert und verbessert regelmäßig die Software des Switches. Die daraus resultierenden Updates stellt Hirschmann zum Herunterladen von der Produkt-Seite im Internet bereit. Spielen Sie Updates auf den Switch auf.

Daraus ergeben sich folgende Bedrohungen:

- Einspielen fehlerhafter/ schädlicher Software
- Unterbrechung des Update Prozesses
- Missbrauch der Update Funktion

Es kann gezielt ein fehlerhaftes oder bösartiges Update eingespielt werden was die Vertraulichkeit und Integrität und auch die Verfügbarkeit beeinträchtigen kann.

Sie können den Bedrohungen mit folgenden Konfigurationspunkten entgegenwirken:

4.6.2 Security Quick Check

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Sicherheit für Ihre Anwendung | Regelmäßige Prüfung auf sicherheitsrelevante Updates und deren Installation | |

Grundprinzip

Es werden täglich neue Sicherheitslücken in den unterschiedlichsten Systemen entdeckt. Schließen Sie bei Sicherheitsrelevanten Systemen sind diese zeitnah. Das kann oft durch die Installation einer neuen Software auf dem Switch erfolgen.

Allgemeine Maßnahmen

- [Regelmäßige Prüfung auf Updates mit Fehlerbehebungen und deren Installation](#)
- [Bezug der Updates von einer vertrauenswürdigen Quelle](#)
- [Updates nicht während des laufenden Betriebs](#)

Tab. 4: Security Quick Check „Updates“

4.6.3 Maßnahmen

■ Regelmäßige Prüfung auf sicherheitsrelevante Updates und deren Installation

Viele bekannt gewordene Sicherheitslücken können Sie durch ein Update, das die Lücken schließt, beheben. Hierzu beachten Sie Folgendes:

- Informieren Sie sich regelmäßig bei Hirschmann über bekannt gewordene Sicherheitslücken
- Sobald eine neue Software die Lücken schließt, spielen Sie die neue Software ein.

Mögliche Informationsquellen finden Sie im Abschnitt 1.4 „Weitere Informationen“.

■ **Regelmäßige Prüfung auf Updates mit Fehlerbehebungen und deren Installation**

Neben Sicherheitsproblemen können Sie durch Updates auch funktionale Probleme beheben, auch solche, die u. U. zwar existieren, aber noch nicht auffällig geworden sind.

Hierzu beachten Sie Folgendes:

- Informieren Sie sich regelmäßig bei Hirschmann über bekannt gewordene Sicherheitslücken
- Sobald eine neue Software die Lücken schließt, spielen Sie die neue Software ein.

Mögliche Informationsquellen finden Sie im Abschnitt 1.4 „Weitere Informationen“.

■ **Bezug der Updates von einer vertrauenswürdigen Quelle**

Beziehen Sie die Software ausschließlich direkt vom Hersteller unter http://www.hirschmann.de/de/Hirschmann/Industrial_Ethernet/Software/Software_Platforms/index.phtml in einem ZIP-Archiv. Das ZIP-Archiv kann über Prüfsummen erkennen, ob die Updates auf dem Übertragungsweg durch Übertragungsfehler beschädigt wurden.

Bekannte Einschränkungen: Die Updates sind nicht digital signiert und somit nicht vor Manipulation auf dem Weg von Hirschmann auf den Switch geschützt.

Das JAR-File (JAVA-Applet) in der Software ist mit SHA-1 Prüfsummen versehen. Zudem ist das JAR-File mit einem Code-Signing Zertifikat von Hirschmann (Digital ID Class 3 Java Object Signing) signiert, das von Verisign ausgestellt wurde.

Wenn die Gültigkeit des Zertifikats abgelaufen ist, erhält der Anwender darüber einen Warnhinweis. Eine Verlängerung des Zertifikats ist nicht möglich. Evtl. können Sie durch ein Update auf eine aktuelle Software-Version des Switches ein neueres Zertifikat einspielen. Informieren Sie sich dazu bei Bedarf über die Release-Notes.

■ Updates nicht während des laufenden Betriebs

Während des Updates ist der Prozessor des Switches zusätzlich belastet und kann sich ggfs. anders verhalten. Zudem erfordert der Switch nach dem Update einen Neustart. Dies kann, insbesondere bei Nutzung von Spanning Tree, die Netzverfügbarkeit beeinträchtigen.

4.7 Außerbetriebnahme

4.7.1 Bedrohungen

Hat ein Switch das Ende der geplanten Einsatzzeit erreicht, nehmen Sie ihn außer Betrieb.

Daraus ergeben sich folgende Bedrohungen:

- Auslesen der Konfiguration nach Außerbetriebnahme
- Wiederanschluss durch menschliches Fehlverhalten/ Sabotage
- Auslesen von geheimen Schlüsseln (SSL und SSH)

4.7.2 Security Quick Check

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|--|---|----------------------|
| Sicherheit nach der geplanten Lebenszeit | Regelmäßige Prüfung auf sicherheitsrelevante Updates und deren Installation Zurücksetzen der Konfiguration (clear config) Löschen des Auto-Configuration Adapters (ACA) | |

Grundprinzip

Das Auslesen der Konfiguration kann die Vertraulichkeit beeinträchtigen, da zum Beispiel Passwörter ausgelesen werden können.

4.7.3 Maßnahmen

Sie können den Bedrohungen mit folgenden Konfigurationspunkten entgegenwirken:

■ Zurücksetzen der Konfiguration

Wird ein Switch unbeabsichtigt oder fahrlässig an ein Netz angeschlossen, kann die Verfügbarkeit beeinträchtigt werden. Beispiele hierfür sind Spanning Tree Berechnungszeiten oder IP-Adresskonflikte

| Aktion | Default Wert | Empfohlener Wert | Vorhanden | Weitere Information | |
|--------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------|---|
| Clear Config | - | Clear config factory | L2B | Ja | GUI L2B Konfiguration laden/speichern CLI L2B clear config factory |
| | | | L2E | Ja | GUI L2E Konfiguration laden/speichern CLI L2E clear config factory |
| | | | L2P | Ja | GUI L2P Konfiguration laden/speichern CLI L2P clear config factory |
| | | | L3E | Ja | GUI L3E Konfiguration laden/speichern CLI L3E clear config factory |
| | | | L3P | Ja | GUI L3P Konfiguration laden/speichern CLI L3P clear config factory |

■ Löschen des Auto-Configuration Adapters (ACA)

Das einfache Entfernen der vorhanden Dateien auf dem ACA bietet noch keinen ausreichenden Schutz, mit dem Sie die Wiederherstellung durch Dritte verhindern können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt für die sichere Löschung von Flash-Speichern wie etwa dem ACA „Bei hohem Schutzbedarf muss der gesamte Speicherbereich mit geeigneter Software dreimal überschrieben werden.“ [2]

Eine Möglichkeit für eine geeignete Software finden Sie auf der Seite des BSI. [3]

4.8 Störung

4.8.1 Bedrohungen

Der erworbene Switch ist ein hochwertiges Produkt bezüglich Hardware und Software. Dennoch kann es auch hier zu Beeinträchtigungen kommen, etwa, wenn ein Gerät außerhalb der empfohlenen Spezifikation betrieben wird.

Daraus ergeben sich folgende Bedrohungen:

- ▶ Beeinträchtigung der Verfügbarkeit
- ▶ Auslesen der Konfiguration
- ▶ Auslesen von geheimen Schlüsseln (SSL und SSH), Passwörtern und SNMP Community Strings

4.8.2 Security Quick Check „Störung“

| Benötigen Sie? | Wenn notwendig | Wenn nicht notwendig |
|--|---|--------------------------------------|
| Vertraulichkeit in sehr sensiblen Bereichen und Sie tauschen das Gerät aus | <p>Regelmäßige Prüfung auf sicherheitsrelevante Updates und deren Installation.</p> <p>Der Helpdesk kann Ihre Diagnose des Defekts bewerten und den RMA Prozess einleiten. Sollte es sich, wider Erwarten um einen Konfigurationsfehler handeln, spart der Weg über den Helpdesk Zeit im Vergleich zum direkten Einschicken. Da der Speicher Technologie bedingt nicht sicher gelöscht werden kann, wird keine Gewährleistung für die gespeicherten Daten übernommen.</p> <p>Kontakt zum Helpdesk</p> | Kontakt zum Helpdesk |

Grundprinzip

Das Auslesen der Konfiguration kann die Vertraulichkeit beeinträchtigen, da zum Beispiel Passwörter ausgelesen werden können. Dies kann in sehr sensiblen Bereichen als nicht akzeptabel eingestuft werden.

4.8.3 Maßnahmen

■ Kontakt zum Helpdesk

Nehmen Sie Kontakt zum Helpdesk auf, damit Ihr Fall schnellst möglich bearbeitet werden kann. Sie erreichen den Helpdesk über folgendes Portal.

<https://hirschmann-support.belden.eu.com>

Der Helpdesk kann Ihre Diagnose des Defekts bewerten und den RMA Prozess einleiten. Sollte es sich, wider Erwarten um einen Konfigurationsfehler handeln, spart der Weg über den Helpdesk Zeit im Vergleich zum direkten Einschicken.

Da der Speicher Technologie bedingt nicht sicher gelöscht werden kann, wird keine Gewährleistung für die gespeicherten Daten übernommen.

■ **Physikalisch vernichten**

Sollten Sie das Gerät in einem hoch sensiblen Bereich eingesetzt haben, verzichten Sie auf das Einschicken des Gerätes, sondern nehmen Sie selbst die Entsorgung durch physikalische Vernichtung vor.

A Referenzen

[1] Homeland Security (2009) Recommended Practice: Improving Industrial Control Systems Cybersecurity with Defense-In-Depth Strategies

[2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2011) IT-Grundschutz-Katalog - M 2.167 Auswahl geeigneter Verfahren zur Löschung oder Vernichtung von Daten

[3] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - So löschen Sie Daten richtig https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/MeinPC/Richtig-Loeschen/richtigloeschen_node.html

B Leserkritik

Wie denken Sie über dieses Handbuch? Wir sind stets bemüht, in unseren Handbüchern das betreffende Produkt vollständig zu beschreiben und wichtiges Hintergrundwissen zu vermitteln, damit der Einsatz dieses Produkts problemlos erfolgen kann. Ihre Kommentare und Anregungen unterstützen uns, die Qualität und den Informationsgrad dieser Dokumentation noch zu steigern.

Ihre Beurteilung für dieses Handbuch:

| | sehr gut | gut | befriedigend | mäßig | schlecht |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Exakte Beschreibung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Lesbarkeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Verständlichkeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Beispiele | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aufbau | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vollständigkeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Grafiken | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Zeichnungen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tabellen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Haben Sie in diesem Handbuch Fehler entdeckt?

Wenn ja, welche auf welcher Seite?

Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Ergänzungsvorschläge:

Allgemeine Kommentare:

Absender:

Firma / Abteilung:

Name / Telefonnummer:

Straße:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Datum / Unterschrift:

Sehr geehrter Anwender,

Bitte schicken Sie dieses Blatt ausgefüllt zurück

- ▶ als Fax an die Nummer +49 (0)7127 14-1600 oder
- ▶ per Post an

Hirschmann Automation and Control GmbH
Abteilung 01RD-NT
Stuttgarter Str. 45-51
72654 Neckartenzlingen

C Weitere Unterstützung

■ Technische Fragen

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Hirschmann-Vertragspartner in Ihrer Nähe oder direkt an Hirschmann.

Die Adressen unserer Vertragspartner finden Sie im Internet unter <http://www.hirschmann.com>

Unser Support steht Ihnen zur Verfügung unter <https://hirschmann-support.belden.eu.com>

Sie erreichen uns

in der Region EMEA unter

- ▶ Tel.: +49 (0)1805 14-1538
- ▶ E-Mail: hac.support@belden.com

in der Region Amerika unter

- ▶ Tel.: +1 (717) 217-2270
- ▶ E-Mail: inet-support.us@belden.com

in der Region Asien-Pazifik unter

- ▶ Tel.: +65 6854 9860
- ▶ E-Mail: inet-ap@belden.com

■ Hirschmann Competence Center

Das Hirschmann Competence Center mit dem kompletten Spektrum innovativer Dienstleistungen hat vor den Wettbewerbern gleich dreifach die Nase vorn:

- ▶ Das Consulting umfasst die gesamte technische Beratung von der Systembewertung über die Netzplanung bis hin zur Projektierung.
- ▶ Das Training bietet Grundlagenvermittlung, Produkteinweisung und Anwenderschulung mit Zertifizierung.
Das aktuelle Schulungsangebot zu Technologie und Produkten finden Sie unter <http://www.hicomcenter.com>
- ▶ Der Support reicht von der Inbetriebnahme über den Bereitschafts-service bis zu Wartungskonzepten.

Mit dem Hirschmann Competence Center entscheiden Sie sich in jedem Fall gegen jeglichen Kompromiss. Das kundenindividuelle Angebot lässt Ihnen die Wahl, welche Komponenten Sie in Anspruch nehmen.

Internet:

<http://www.hicomcenter.com>



Globale Standorte

Mehr Informationen
finden Sie auf
www.beldensolutions.com



**Be certain
you stay
in touch.**

EUROPA/MITTLERER OSTEN/AFRIKA

Deutschland – Hauptsitz

Tel.: +49-7127-14-0
inet-sales@belden.com

Frankreich

Tel.: +33-1-393-501-00
reseau.france@belden.com

Großbritannien

Tel.: +44 161 4983749
manchestersalesinfo@belden.com

Italien

Tel.: +39-039-5965-250
info.milano@belden.com

Niederlande

Tel.: +31-773-878-555
venlo.salesinfo@belden.com

Russland

Tel.: +7-495-287-1391
info@belden.ru

Spanien

Tel.: +34-91-746-17-30
madrid.salesinfo@belden.com

Schweden

Tel.: +46-40-699-88-60
inet-sales@belden.com

Vereinigte Arabische Emirate

Tel.: +971-4-391-0490
dubai.salesinfo@belden.com

AMERIKA

USA

Tel.: +1-855-400-9071
inetsalesops@belden.com

ASIEN/PAZIFIK

Singapur

Tel.: +65-6879-9800
singapore.sales@belden.com

China

Tel.: +86-21-5445-2353
China.Marketing@belden.com

Kontakt



Belden, Belden Sending All The Right Signals, Hirschmann, GarrettCom, Tofino Security und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Belden Inc. oder verbundener Unternehmen in den USA und anderen Regionen der Welt. Sonstige hierin verwendete Marken und Bezeichnungen können das Eigentum von Belden und anderer Unternehmen sein.